

# 10吨汽车吊车 通达吊车 汽车吊车

产品名称	10吨汽车吊车 通达吊车 汽车吊车
公司名称	济宁鸿通润达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15564700966

## 产品详情

### 汽车吊车

汽车吊的行使驾驶室，和起重操纵室是分开设置的，汽车吊的机动性相对来说比较好，转移也很迅速，8吨汽车吊车，6吨汽车吊发动机低温启动有几种方式呢？详细了解下吧。

1、循环水加热系统：这是新采用的低温辅助启动方式，是通过燃油加热器附带的水泵，将发动机机体内的冷却液抽出，通过燃油加热器将其加热后，再循环至发动机机体内，以此加热发动机，达到低温条件下启动发动机的目的。

2、加注冷起动液：冷起动液是辅助启动燃料，其中加入的低凝点机油可改善气缸壁的润滑条件，达到启动的目的。使用冷起动液时一定要按规定量加注，6吨汽车吊选择这种启动方式启动时，应选雾化情况较好的起动液，并控制好喷射时间和喷入位置。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁鸿通润达机械有限公司

### 汽车吊车

汽车吊操作时机动性比较好，转移的速度也很快，不会受到施工现场的限制，汽车吊有很多附件，吊杆就属于一种，如果8吨汽车吊吊杆出现故障该怎么处理呢？

8吨汽车吊的吊杆出现的故障，大都是由于伸缩液压系统出现故障所引起的，因此在解决这一故障时，可以将吊杆升到与地面成60度角，把吊杆伸出2米，起吊意见足以使吊杆缩回的重物，重物离地面的

距离不能超过300毫米，将发动机熄火，换向阀柱塞滑阀移到缩回位置时，伸缩液压缸应不缩回就是正常的，如果伸缩液压缸缩回，就说明平衡阀的主阀芯的阀座损伤，应更换平衡阀。

汽车吊力矩限制器是独立的完全由计算机控制的安全操作系统，能自动检测出起重机所吊载的质量及起重臂所处的角度，汽车吊车，并能显示出其额定载重量和实际载荷、工作半径、起重臂所处的角度。实时监控检测起重机工况，自带诊断功能，快速危险状况报警及安全控制。具有黑匣子功能，自动记录作业时的危险工况，为事故分析处理提供依据。

构成：显示器、单片机计算控制箱、角度传感器、长度传感器、压（拉）力传感器。监控举例：当实际载荷为额定载荷的90%以下时，显示器“正常”灯亮；当实际载荷达到额定载荷的90%时，显示器“90%”灯亮，同时力矩限制器主机上蜂鸣器开始间断鸣叫预警；当实际载荷达到额定载荷的100%时，12吨汽车吊车，显示器“100%”灯亮，同时力矩限制器主机上蜂鸣器开始间断加快鸣叫报警；当实际载荷达到额定载荷的104%时，显示器“104%”灯亮，同时力矩限制器主机上蜂鸣器长鸣报警，继电器动作，起升及起重臂增大工作半径的操作将会自动停止，防止司机误错做或野蛮操作造成的事故。应用范围：汽车起重机、轮胎起重机、铁路轨道起重机、履带起重机、塔式起重机、门座起重机和高空作业车等机械设备。

10吨汽车吊车-通达吊车(在线咨询)-汽车吊车由济宁鸿通润达机械有限公司提供。10吨汽车吊车-通达吊车(在线咨询)-汽车吊车是济宁鸿通润达机械有限公司（[www.htrd966.com](http://www.htrd966.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。