

氮气置换多少钱一方 青岛氮气置换 丹海石化

产品名称	氮气置换多少钱一方 青岛氮气置换 丹海石化
公司名称	濮阳丹海石化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市绿城路与历山路交叉口
联系电话	15738010101 15738010101

产品详情

为了确保天然qi管道试运投产过程中的安全，采用氮气置换的方式对天然qi管道进行试运投产，即先将氮气注入管线，用氮气作为天然qi与空气间的隔离介质，投产时天然qi推动氮气、氮气推动空气进行管道线路置换，从而使天然qi管道达到顺利投产条件。

氮气置换方式：

天然qi管道投产前对站区全部管道设备采用气推气的方式进行氮气置换，即向管道内直接注入氮气，用氮气推空气的方法对管道内的空气进行氮气置换。在天然qi投产时，仍是采用气推气的方式，既天然qi推动氮气的方法对管道全线进行置换。

氮气置换方法一般来说分两种。

对于容积较大的容器，方法为：将容器密封，选择一个进气点和一个出气点，严格按照进气口进气，出气口出气，氮气置换罐体，充入氮气，当压力达到一定值时停止通入氮气，将放空阀打开，泄压，降到正常压力后在关闭放空阀，再次充压，反复充压jiang压，直到检测出口氧气含量合格。对于容器连接的管道，氮气吹扫置换，可在容器置换合格后再对管线进行置换。对于管道，方法为：持续通入氮气，青岛氮气置换，在出口检查氧气含量，氮气置换多少钱一方，直到合格。

用于填充置换的氮气纯度应在99.95%以上。置换开始前应确保每一注氮口、每一注氮管段所需的氮气足量及时供应，置换期间不得中断注氮。注氮作业现场周围设20米范围警戒区，并设置明显警戒标志，与注氮作业无关的人员严禁入内。注氮车加热装置氮气出口温度范围为5~15 。根据注氮速度及温度要求，液氮车配备与注氮车匹配的加热设施及其它附属设施。

氮气置换多少钱一方-青岛氮气置换-丹海石化(查看)由濮阳丹海石化工程有限公司提供。“液氮、氮气置换,管线吹扫,管道试压,通球检修等”就选濮阳丹海石化工程有限公司(www.tz1288.com),公司位于:濮阳市绿城路与历山路交叉口,多年来,丹海石化坚持为客户提供好的服务,联系人:赵经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。丹海石化期待成为您的长期合作伙伴!