

# 景泰电气 山西MNS配电柜

产品名称	景泰电气 山西MNS配电柜
公司名称	山西景泰电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区董茹村西
联系电话	13934213026 13934213026

## 产品详情

山西景泰电气设备有限公司主营高低压成套配电柜、高低压配电工程、箱式变电站、自动控制系统等，欢迎来电咨询！山西MNS配电柜

### 【山西景泰电气设备有限公司】配电柜小知识：山西MNS配电柜

高低压配电柜按照不同的方法可以分为很多种类，根据电流的不同分为直流配电柜和交流配电柜；根据电压的不同又可分为高压配电柜和低压配电柜。在选择高低压配电柜的时候，高低压配电柜的尺寸应该是我们首先会考虑到的，材质上的选择对高低压配电柜也会产生一定的影响，这需要客户根据自己的具体要求去查阅相关资料，密封圈在防护功能上起到重要的作用

山西景泰电气设备有限公司主营高低压成套配电柜、高低压配电工程、箱式变电站、自动控制系统等，欢迎来电咨询！山西MNS配电柜

### 【山西景泰电气设备有限公司】配电柜小知识：山西MNS配电柜

高低压开关柜内部接线要合理有时因为生产需要，需要从开关柜临时接电引出电源，供高压设备使用，在接线时要严格按照电气安全管理规程，采用绝缘性能良好的导线，其安全性应能充分满足用电负荷的需要，让电器专业人员进行操作，山西MNS配电柜，要求接线要通畅不打结，线与线之间无相互缠绕现象，做好可靠的接地工作。当临时电源不需要时，需要及时将新增添的电源设施拆除、现场清理干净

山西景泰电气设备有限公司主营高低压成套配电柜、高低压配电工程、箱式变电站、自动控制系统等，欢迎来电咨询！山西MNS配电柜

## 【山西景泰电气设备有限公司】配电柜小知识：山西MNS配电柜

高低压配电柜和高压隔离开关的操作顺序:停电时,先断开高压断路器,再断开高压隔离开关;送电时,顺序与此相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。高低压配电柜两侧的高压隔离开关的操作顺序:停电时先拉负荷侧隔离开关,再拉电源侧隔离开关;送电时,顺序与此相反。变压器两侧开关的操作顺序:停电时。先拉负荷侧开关,后拉电源侧开关;先停低压.后停高压。送电时顺序与此相反。单极隔离开关及跌落式熔断器的操作顺序:停电时,先拉开中间相,后拉开两边相;送电时顺序与此相反。

景泰电气(多图)-山西MNS配电柜由山西景泰电气设备有限公司提供。山西景泰电气设备有限公司(www.sxjtdq.cn)是从事“配电柜,成套柜,箱式变电站,自动控制柜,软启动器,开关设备”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。