

光纤适配器批发商 光纤适配器 天津合康双盛技术公司

产品名称	光纤适配器批发商 光纤适配器 天津合康双盛技术公司
公司名称	天津市合康双盛光电网络技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区沙柳路15号
联系电话	13920086029 13920086029

产品详情

光纤快速连接器如何安装使用?

光纤快速连接器如何安装使用？步骤一：取下连接器尾盖并将线缆从中穿过;步骤二：用光纤剥线钳将线缆外皮剥离，长度约为5CM;步骤三：将米勒钳贴近夹具边缘剪掉露出的涂覆层，光纤适配器，露出光纤;步骤四：用防尘布拭擦、清洁裸光纤;步骤五：用夹具对光纤进行切割;步骤六：将光纤对准主体孔槽后插入，光纤适配器批发，当光纤初步呈现弯曲的状态时，把压接盖往下按;步骤七：将串在线缆上的尾盖拧回连接器主体后扣上外壳即可。

光纤收发器到100BASE

光纤收发器连接 光纤收发器有多种不同的分类，而实际使用中大多注意的是按光纤接头不同而区分的类别：SC接头光纤收发器和FC/ST接头光纤收发器。在使用光纤收发器连接不同的设备时，必须注意使用的端口不同，这里面以10100BASE-TX设备为例：

1、光纤收发器到100BASE-TX设备（交换机，集线器）的连接：确认双绞线的长度不超过100米，连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口（Uplink口），另一端到100BASE-TX设（交换机，光纤适配器批发商，集线器）的RJ-45口（普通口）。

2、光纤收发器到100BASE-TX设备（网卡）的连接：确认双绞线的长度不超过100米，光纤适配器厂，连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口（100BASE-TX口），另一端到网卡的RJ-45口。

3、光纤收发器到100BASE-FX的连接：确认光纤长度没有超出设备能提供的距离范围，光纤的一端连光纤收发器的SC/FC/ST接头，另一端连

接100BASE-FX设备的SC/ST接头。另外需要补充的是很多用户在使用光纤收发器时认为：只要光纤的长度在单模光纤或多模光纤所能支持的距离内就可以正常使用。其实这是一种错误的认识，这种认识只有在连接的设备都是全双工的设备时才是正确的，当有半双工的设备时，光纤的传输距离就有一定的限制了。

选择LC连接器来谈一谈：LC连接器因其体形的小巧，在高密度应用领域扮演的角色也越来越重要，即使是普通的应用也越来越关注其长久可靠。就连接器本身而言，对于其中重要的机械性能，基于光连接器多年的制作和使用经验，小谈一下LC连接器在机械可靠性测试上的一些体会。机械性能包括：振动测试（Vibration Test）、摇摆测试（Flex Test）、扭转测试（Twist Test）冲击测试（Impact Test）、验证测试（Proof Test）、在线负载传输测试（Transmission With Applied Tensile Load）、耐久性测试（Durability）。其中验证测试（Proof Test）和在线负载传输测试（Transmission With Applied Tensile Load）都是对LC连接器的比较具有挑战性的机械性能测试。

光纤适配器批发商-光纤适配器-天津合康双盛技术公司(查看)由天津市合康双盛光电网络技术有限公司提供。天津市合康双盛光电网络技术有限公司（www.tjhkss.com）在网络通信产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，合康双盛一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李春胜。