

液压梅花抓多少钱 液压梅花抓 山东鸿工机械

产品名称	液压梅花抓多少钱 液压梅花抓 山东鸿工机械
公司名称	山东鸿工机械科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区市区驻地
联系电话	13774933888

产品详情

使用挖掘机抓木器的注意事项

- 4、禁止用抓具推拉作业，液压梅花抓多少钱，如果目标物体是飞绕式的，那么挖掘机抓木器则不适宜这一类作业。
- 5、选取合理地作业角度，调整挖掘机抓木器的抓具和挖掘机臂，保持在垂直的位置。当抓具夹着石头或夹着其他物体时，不要将吊杆延伸到大化，要不然会导致挖掘机瞬间倾覆。
- 6、要确保挖掘机抓木器作业环境内，不存在任何高压输电线路，及不靠近到电线杆或其他输电线路。

挖掘岩石

使用铲斗挖掘岩石会对机器造成较大破坏，液压梅花抓供货商，应尽量避免；必须挖掘时，液压梅花抓批发，应根据岩石的裂纹方向来调整机体的位置，使铲斗能够顺利铲入，进行挖掘；把斗齿插入岩石裂缝中，用斗杆和铲斗的挖掘力进行挖掘（应留心斗齿的滑脱）；未被碎裂的岩石，应先破碎再使用铲斗挖掘。

坡面平整作业

进行平面修整时应将机器平放地面，防止机体摇动，要把握动臂与斗杆的动作协调性，控制两者的速度对于平面修整至关重要。

挖掘机在工作中，应注意下列安全事项：

- 1、挖掘机工作时，应停放在坚实、平坦的地面上。

- 2、挖掘机工作时应当处于水平位置，并将走行机构刹住。若地面泥泞、松软和有沉陷危险时，应用枕木或木板、垫妥。
- 3、铲斗挖掘时每次吃土不宜过深，提斗不要过猛，以免损坏机械或造成倾覆事故。铲斗下落时，注意不要冲击履带及车架。
- 4、配合挖掘机作业，进行清底、平地、修整的人员，须在挖掘机回转半径以内工作。若必须在挖掘机回转半径内工作时，挖掘机必须停回转，并将回转机构刹住后，液压梅花抓，方可进行工作。同时，机上机下人员要彼此照顾，密切配合，确保安全。
- 5、挖掘机装载活动范围内，不得停留车辆和行人。若往汽车上卸料时，应等汽车停稳，驾驶员离开驾驶室后，方可回转铲斗，向车上卸料。挖掘机回转时，应尽量避免铲斗从驾驶室顶部越过。卸料时，铲斗应尽量放低，但又注意不得碰撞汽车的任何部位。

液压梅花抓多少钱-液压梅花抓-山东鸿工机械(查看)由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。山东鸿工机械科技股份有限公司(www.sdhgjxkj.com)是山东日照,机械加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鸿工机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鸿工机械更加美好的未来。同时本公司(www.zhualiaoqi.com)还是从事山东抓料器,山东抓料器批发,山东抓料器厂家的厂家,欢迎来电咨询。