

# 炊具厂用金禾百洁布旋转耐磨测试机铁锅不沾锅涂层耐磨损试验机

产品名称	炊具厂用金禾百洁布旋转耐磨测试机铁锅不沾锅涂层耐磨损试验机
公司名称	宁波金禾仪器设备有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	金禾:金禾 JH-H22:JH-H22 浙江宁波:浙江宁波
公司地址	宁波高新区菁华路188号2幢297-2室
联系电话	18868991018 18106675956

## 产品详情

BSI涂层耐磨测试机编号：JH-H22

1. 依据BS 7069要求相关标准设计，主要应用于认证机构，炊具公司实验室试验产品使用。
2. 使用220V电压,50HZ,使用可调速电动马达。
3. 用于不沾锅涂层耐磨损试验。

## 产品介绍

涂层耐磨试验机耐磨测试怎么做涂层耐磨试验机厂家总结的测试步骤如下1、 将要测试的不沾锅放在移动台面上,根据锅的大小选择长钩或短钩扣紧锅边；2、 将百洁布（3M品牌）剪成圆形(直径50mm),升起旋转轴将圆形百洁布装入测试机旋转轴底部圆盘内，装料完成；3、 本机需接入AC220V电源，然后将急停开关拨至“ON”状态，本机电源即打开。机器在使用前需调水平；4、 起动：按照流程图上程序运行；5、 急停：本机运行过程中，如果觉察有异常（出现危险）时，操作此键。查找原因，排除故障后再开机；涂层耐磨试验机如何耐磨涂层耐磨试验机是通过磨料和涂层表面重复得摩擦，模拟真实环境下的使用情况，百洁布耐磨试验机是以百洁布为磨料，模拟日常用百洁布擦拭涂层，振动耐磨是模拟日常炒菜时，菜的锅里滚动耐磨的情况，还有锅铲刮划耐磨试验机，圆珠笔芯耐磨试验机等等。涂层耐磨试验机怎么修改参数 1)计时器和

计数器参数修改根据测试要求在计时器和计数器面板上设置或修改参数，修改完成把电源开关关闭，再开启电源。2) 马达变速参数修改根据测试要求要在Speed Controller上修改参数（约在90位置），修改完直接启动。表现耐磨的方式有哪些 耐磨涂层是一种附着在基材上，以增加基材的抗磨损的一层特殊材料。按耐磨涂层的性能可分为以下几种：（1）耐粘着磨损涂层。耐粘着磨损涂层又可分为软支撑表面涂层和硬支撑表面涂层。（2）耐磨粒磨损涂层（3）耐疲劳磨损涂层（4）耐冲蚀磨损涂层 涂层耐磨试验机保养与维修 1、定期检查，机械结构，机件润滑部分是否需加润滑油，螺丝是否松动等。如有异常，请及时排除，切勿强行开机，以免损坏其它机件；2、定期检查电箱内的电线是否松动、掉线、老化等现象，如有以上问题，请专业人士参照图纸，及时排除，切勿带电操作，出现以上问题。无法解决。请与供应商联系；3、如果长时间不用，请切断电源和气源，做好防尘、防潮、防锈工作。

## 技术参数

依据国标及行业测试相关标准设计，主要应用于renzheng机构，炊具公司实验室试验产品使用。使用220V电压，50HZ，使用可调速电动马达。用于不沾锅涂层耐磨损试验。使用方法将锅用夹具锁紧。锅的底面应与电炉（选装）表面完全接触，装上百洁布的工作组件与不沾锅内涂层表面平行，并以自身重力下压使其完全接触，并在锅内放一定量的测试液（根据各标准而定）。工作台以一定的距离来回带动锅与百洁布摩擦（根据各标准而定），以达到试验不沾锅涂层耐磨程度目的。测试周期0-99999次。整机防锈处理，运行稳定，测试数据可靠百洁布防滑设计，无需固定可根据标准或测试产品大小要求调节测试行程及速度，常规产品选用标准测试行程测试结束自动报警停止，实验过程中途断电记忆功能，续电启动累计记录分段测试，预置百洁布更换频率，自动停止提醒更换耗材，预置试验次数，中途更换耗材不受影响，累计计数至完成整个测试过程。准确速度控制，无极调速，实时速度直观可视。

## 售后服务

- 一、本产品自出厂日期起免费服务期限为12个月
- 二、免费为客户安装、调试产品,根据客户要求，进行有关使用等方面的技术指导
- 三、终生服务。

我公司产品全国免运费，送货上门。免费为客户安装、调试产品,根据客户要求，进行有关使用等方面的技术指导