岩石拆除裂石器液压破裂机鄂州用法

产品名称	岩石拆除裂石器液压破裂机鄂州用法
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号 东楼(注册地址)
联系电话	13994249454

产品详情

岩石开采是很多工程上都会遇到的问题,有的岩石有纹路、断层排布多。拿钩机去砸便可轻松破碎,但遇到整体性比较强、或者强度比较高的岩石时,挖机、钩机的作用就很小了,有的甚至完全破不动。拖延了整体工程的进度。为了解决这个问题,我公司研发了一款针对坚硬岩石从内部劈裂岩石的设备。叫做岩石劈裂机

劈裂棒裂棒又叫岩石劈裂器,岩石劈裂棒等,适用于大面积凿破岩石,是当下替采实现机械化大型开凿岩石的效破岩工具,主要领域适于岩石无声开采,花岗岩,火山岩,石英岩、玄武岩,石英岩、硅质片岩,砂岩、石灰岩、大理岩、云岩、黄铁矿等。

一、劈裂棒型号:

劈裂棒的型号有90型、110型、130型、150型、180型、220型六种型号。通常施工中常用的就是130型和15 0型,180型和220型在一些破除特别硬的岩石也有用的。
二一套劈裂器通常由三大部分组成:
液压动力站、液压分裂枪和高低压液压连接管。 液压动力站主要由动力源(电动机、柴油机等),液压 泵,限压阀,液压油箱等部分组成。动力源产生动力,驱动液压泵,从而通过高低压连接管向劈裂器提 供高压、小流量的液压油。同时,为了工作安全,液压系统由一个限压阀控制,压力极限为80Mpa。
电动型岩石液压劈裂机须搜检电源线和电压,柴油机型岩石液压劈裂机须查抄柴机油注入量能否达标,2 .2一样平常1.5KW电效果2.5mm,三相电源线,电压380V,4KW电效果4mm电源线,电压380V。
它是液压泵产生高压液压为能量源,通过管输送到各个劈裂器(又名劈裂)缸管,控制劈裂器内杆推动 伸缩,带动包裹在两块劈块之间连接着杆楔器伸缩,从而使劈块向周围产生张力,扩张力可达千吨,使 矿石内部产生从而开来。
三、劈裂棒使用场地:

1,	建筑物地基、桩基岩石的破碎开挖及沉井工程施工;
2、	公路拓宽改造工程中岩石基础的破碎开挖;
3、	护坡形成、边坡治理工程中的岩石破碎;
4、	市政工程中燃气管、水管、电缆等地下管网铺设工程中岩石的开挖;
四	、劈裂器在使用的过程中正确的保养与维护
	不得不说的是任何一件机械设备的使用都有其使用标准在里面,不管是劈裂气还是液压分裂机,所以 液压分裂机使用过程中应严格按照相关的使用规程进行使用,这也是对液压分裂机保养。

2、为了保证液压分裂机的平稳运行,一般情况下在液压分裂机电机的轴承内会有润滑油,这些润滑油的 质量会直接影响到液压分裂机的使用寿命,所以相关的工作人员要及时的对液压分裂机电机内的润滑油 进行更新,保证油液的清洁无沉淀。
3、要定期对液压分裂机的轴承、按键、手柄等部件进行检测维修与更新,磨损严重的要及时替换,保证 液压分裂机的正常运行。
对于手续不齐全的,要告知其补正,不得在手续不齐全的情况下给予年检,确保通过年检的 " 变拖 " 符 合规范要求,为何要在鱼塘上方架设太阳能板。确保了其使用简单易学,单人操作,使用寿命长,棒和 液压泵站搬运十分方便。岩石拆除裂石器液压破裂机鄂州用法