

## 【特卖】绘声绘影高清闪存数码相机HD-D23

产品名称	【特卖】绘声绘影高清闪存数码相机HD-D23
公司名称	绘声绘影（北京）科技有限公司
价格	590.00/台
规格参数	品牌:绘声绘影 型号:HD-D23 传感器类型:CMOS
公司地址	中国 北京市海淀区 中关村大街18号数字物流港1707
联系电话	86 010 82537791 13505383658

## 产品详情

品牌	绘声绘影	型号	HD-D23
传感器类型	CMOS	光学变焦倍数	无
传感器像素	500（万）	液晶屏尺寸	3（英寸）
静态有效像素	1600（万）	水平解像度	720
麦克风	立体声	存储介质	支持存储卡

### 基本参数

产品名称	绘声绘影 hd-d23
格式类型	闪存式dv
感光元件	500万cmos
最大输出像素	1600万像素（插值）
数字变焦倍数	4倍变焦(4x数字变焦)
液晶显示屏	3英寸液晶显示屏
拍摄性能	
白平衡	自动/手动(日光、荧光灯、钨丝灯)
补光	数字补光开/补光开/补光关
感光度	自动/ 800/ 1600

曝光补偿	-2.0ev~+2.0ev
色彩效果	彩色/ 黑白/ 复古
功能参数	
快门速度	电子式快门
输入输出	
接口类型	usb2.0
tv制式	ntsc / pal可选,hdmi
存储	
记录介质	sd
存储容量	内建128 mb记忆体 , sd/sdhc存储卡插槽支持。(可至32gb)
文本格式	相片 : jpg
	动画 : avi
静态分辨率/像素	高:4608x3456 (16m 像素)
	标准:2592x1944 (5m 像素)
	低:2048 x 1536 (3m 像素)
动态分辨率/像素	hd (720p 30) 1280x720(30fps)
	wvga60: 848x480(60fps)
	vga(4:3) 640x480(30fps)
	qvga(4:3) 320x240(30fps)
电力规格	
电池类型	可充电锂离子电池np-60
其他性能	
自拍计时	10秒延迟
外观参数	
外观设计	黑色、 银色
外形尺寸	65(h) * 45(w) * 110(l) mm
重量 (g)	220g (不带电池)

# 掌中高清随拍绘声绘影hd-d23评测

高清电视逐渐走入家庭，“高清”已经不再是个概念，作为消费者自己获取片源的工具dv，自然早将高清列为必修课，作为家庭用机，身材小巧便携，价格合理都是购买考虑的重要因素。绘声绘影科技有限公司推出了一款720p高清hd-d23，这款小巧的dv能给我们带来什么惊喜呢？下面，让笔者带大家全面感受一下绘声绘影hd-d23吧。

整体外观：

外观方面绘声绘影hd-d23采用银、黑相搭配，应用最为常见的横卧式机身设计，体积方面符合时下流行的便携趋势，65×45×110mm的三围，重量仅有220g(不带电池)，完全符合掌上机的需求。黑色烤漆搭配金属电镀的外壳，十分协调。

细节赏析：

绘声绘影hd-d23拥有4倍数码变焦能力。在hd-d23镜头的下方，配备有照明灯，这种设计是夜间拍摄时可以起到辅助照明的作用。

在摄像机的镜头上有个转换环，转动它可以在标准和微距模式之间切换。麦克风在转换环后面

打开闭合的显示屏，可以发现机器的内测分布了几个功能键，分别控制菜单的方向按钮、电源开关、预录制/互联网按钮。而电源开关一般比较少用，因为绘声绘影hd-d23主要是通过液晶屏的闭合来控制开关机，打开液晶屏即可拍摄，十分方便。

方向键除了控制菜单、回放选择，右按键控制数字补光/补光照明灯的开关；左按键控制自拍定时器开关；上按键控制lcd信息开关；下按键则是删除当前（或所有）影片/图片。

预录制/互联网按钮：预录制就是在录制模式下，按下按钮以激活该功能，在按下录制键前，能多录制前三秒的影像；互联网则是在电影回放模式下，按键选择影片并上传此电影至互联网（使用该功能需安装附赠软件，并用数据线连接dv与pc）

绘声绘影hd-d23采用记忆卡为存储介质，兼容主流的sd/sdhc规格，最大可至32g。目前闪存dv已经成为市场绝对的主导，有超过85%的产品直接或间接采用闪存作为存储介质，这样的设计可以大大缩小机身体积，保证长时间拍摄需求，还拥有省电、快速启动和抗震等特点。在机器的底部，还能找到一个支撑三脚架的螺旋孔。

绘声绘影hd-d23的电池仓设计比较不错，在机身的另一侧，只需手按侧面向上推，即可打开舱盖。产品所使用的可充电锂电池，跟平时见到手机电池大小相仿，容量达到1100ma，基本能够满足日常拍摄的需要。

在机器的尾端，最上方是三种模式led指示灯，分别是播放、录像、拍照，清晰明了，使用者可以很方便得知目前所处模式，指示灯下面是模式键，该键可以切换录像、拍照两种模式，在录像时按下它可以抓拍画面。模式键下方是个长条形按键，该键是录制键，在录像模式下，按下它开始录像，再次按下停止录像，而在拍照模式下，该键可视为“快门”。最下面一个按键是回放键，该键作用很大，可以切换录制模式和播放模式，当录像后快速回放可以按它，另外按它还可以退出录制菜单。

