

膜结构车棚如何保养 如何修护

产品名称	膜结构车棚如何保养 如何修护
公司名称	苏州乐事新材料有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:LS 建筑类型:膜结构 厂家:苏州乐事
公司地址	太仓市城厢镇花墙村3组12号号厂房
联系电话	13701782616

产品详情

膜结构车棚如何保养 如何修护

膜结构车棚优点很多，膜结构是一种新型建筑形式，由于钢结构所用材料及受力体系无与伦比的优点——轻质、高强、高透光性、张拉受力、大空间、大跨度、丰富的造型能力、独特的艺术感染力，在出现后短短的几十年中，即在全世界范围内得到飞速发展，在体育场馆、商业设施、交通设施、公共设施、城市环境等许多领域中得到大量的应用。13701782616

但是膜结构使用时间长了之后，也需要做一些保养及修护，才能使膜结构车棚使用的更长久。

膜结构保养：

一：避免碰撞

膜结构车棚工程完工以后，要注意的是，在停放车辆的过程中，要小心倒车，不要碰到膜结构车棚的钢结构。也要避免硬物摩擦到车棚的顶棚上。

二：远离酸碱性物质

酸碱性物质是膜结构车棚的杀手，酸碱性物质对钢结构和膜材料都有腐蚀的作用。钢结构

若不慎沾上酸(如硫酸、食醋)、碱(如甲碱、肥皂水、苏打水)，应立即用清水把污处冲净，再用干棉布擦干。避免酸碱腐蚀钢材料。

三: 消除锈迹

倘若钢结构生锈了，若锈迹已经扩大边大面积，则应请有关技术人员来维修。打磨、喷砂、涮油漆。

膜结构修护：

张拉膜结构在安装过程中会有意或无意地造成膜结构膜面出现较小损伤，此时可以进行现场修补。应该对基层纤维布和涂层进行定期检查。对于小的裂口或长度小于5cm的小洞可以直接在膜结构膜面外佣加焊补丁予以修复，补丁必须作圆角处理。