

屋面岩棉板直销 六安恒胜钢结构公司 宿州屋面岩棉板

产品名称	屋面岩棉板直销 六安恒胜钢结构公司 宿州屋面岩棉板
公司名称	六安市恒胜钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市金安区三十铺大华山路兴达机械厂内
联系电话	15955970066

产品详情

岩棉板的安装以及安装注意事项

六安恒盛钢结构工程有限公司是一家生产和销售各类彩钢瓦、夹芯板、岩棉板、c型钢、Z型钢、透明瓦、各类彩钢配件等的六安公司。

岩棉板的安装及安装注意事项？

3.岩棉板应从上到下连接。岩棉板应按顺序铺设。门窗开启时，应符合相关图表。设定要求。岩棉板锚固和表面处理锚固:岩棉板锚固应安装在不小于25毫米的结构墙上，选用8 * 120毫米/10 * 140毫米的地脚螺栓锚固，用电锤钻直径为10/12毫米的外墙；孔深为120-150毫米(包括保温板的厚度)，屋面岩棉板生产厂家，使岩棉板靠近外墙表面。使用塑料膨胀螺栓安装并固定组合。锚固点拧紧后，应低于岩棉板表面1-2 mm。锚固点的布置:锚固点布置在岩棉板的四角和水平接缝的中间。地脚螺栓纵向间距为300 mm，横向间距为400 mm，布置梅花，屋面岩棉板厂，底墙四角加密间距为200mm，满足设计及相关标准要求。

岩棉板施工应具备以下条件？

六安恒盛钢结构工程有限公司是一家生产和销售各类彩钢瓦、夹芯板、岩棉板、c型钢、Z型钢、透明瓦、各类彩钢配件等的六安公司。岩棉板施工应符合以下条件？8.岩棉板保温系统相关材料应送至有资质的检测机构进行检测。仅在使用前合格。9.岩棉板采用条粘贴法或点粘贴法粘贴，涂胶面积不小于50%。岩棉板粘接完成后，保温板的下端应粘贴基层。岩棉板应在水平方向上自下而上水平放置，侧缝应固定。接缝应自然紧密，宿州屋面岩棉板，板间距不得超过2mm。如果接缝宽度为2mm，应填充绝缘材料。相邻板应齐平，板之间的高度差不得超过1.5毫米10。岩棉板的所有穿墙管道和部件可以用相同的材料密封。12.如果在施工过程中发现饰面层脱落，应及时用锚具粘结或固定，并及时进行外饰面层的施工。

六安恒盛钢结构工程有限公司是一家生产和销售各类彩钢瓦、夹芯板、岩棉板、c型钢、Z型钢、透明瓦、各类彩钢配件等的六安公司。

增强立式岩棉复合板的应用优势如下:(5)找平功能。由于增强立式岩棉复合板的外表面不能打磨和切割，屋面岩棉板直销，橡胶粉的熨烫层结构能更好地满足系统表面的平整度要求。避免地脚螺栓对绝缘系统的不良影响。(6)具有良好的施工适应性。它不需要挖掘和平整基层。面板尺寸使得操作过程易于构建，并且不容易出现虚拟标签。工人操作更方便，更环保。

屋面岩棉板直销-六安恒胜钢结构公司-宿州屋面岩棉板由六安市恒胜钢结构工程有限公司提供。六安市恒胜钢结构工程有限公司(www.lahsjxb.com)在耐火、防火材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，六安恒胜钢结构一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卢经理。