

废钢梅花抓直销 废钢梅花抓 鸿工机械厂

产品名称	废钢梅花抓直销 废钢梅花抓 鸿工机械厂
公司名称	山东鸿工机械科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区市区驻地
联系电话	13774933888

产品详情

挖掘机在工作中，应注意下列安全事项

- 6、挖掘机回转时，应用回转离合器配合回转机构制动器平稳转动，禁止急剧回转和紧急制动。
- 7、铲斗未离开地面前，不得做回转、走行等动作。铲斗满载悬空时，不得起落臂杆和行走。
- 8、拉铲作业中，当拉满铲后，不得继续铲土，防止超载。拉铲挖沟、渠、基坑、等项作业时，应根据深度、土质、坡度等情况与施工人员协商，确定机械离便坡的距离。
- 9、反铲作业时，废钢梅花抓直销，必须待臂杆停稳后再铲土，防止斗柄与臂杆沟槽两侧相互碰击。
- 10、履带式挖掘机移动时，臂杆应放在走行的前进方向，废钢梅花抓，铲斗距地面高度不超过1米。并将回转机构刹住。
- 11、挖掘机上坡时，驱动轮应在后面，臂杆应在上面。挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得超过20°。下坡时应慢速行驶，途中不许变速及空挡滑行。挖掘机在通过轨道、软土、粘土路面时，应铺垫板。
- 12、在高的工作面上挖掘散粒土壤时，应将工作面内的较大石块和其他杂物清除，以免塌下造成事故。若土壤挖成悬空状态而不能自然塌落时，则需用人工处理，不准用铲斗将其砸下或压下，以免造成事故。

挖掘机抓木器能完成多种类型的作业项目离不开其灵活的结构设计，那么，挖掘机抓木器是怎样进行组装的呢？下面就随小编来看一下吧：

- 1、专业人员根据图纸要求，利用二氧保护焊接机进行零部件焊接，做到外观无渣无漏焊，保证挖掘机抓

木器的使用质量。

- 2、将零部件用行车吊至抛丸室进行抛丸工艺，增加零部件表面密度，废钢梅花抓厂家地址，增强产品耐磨度。
- 3、穿制轴销，废钢梅花抓批发价格，组装油缸以及回转。
- 4、零部件组装完成后进行油泵压力实验，模拟挖掘机动作，进行产品试验，主要检查各接头是否漏油。
- 5、高温喷涂，做好表面防锈蚀处理。

随着现代建筑建设项目的多样化发展，为便于施工活动的进行，各种作业器械相继出现。挖掘机抓钢机就是为适应特殊工况使用，由挖掘机演变而来的。挖掘机抓钢机是一种废钢装卸设备，通过对抓具及工作装置的变换，可实现多种作业功能，因此又称抓料机。可对废钢、铁块、矿石、铁粉、煤、焦炭等物料进行快速装卸，广泛应用于各钢铁企业废钢料场、冶炼厂、港口、码头和废钢转运中心等行业。

废钢梅花抓直销-废钢梅花抓-鸿工机械厂(查看)由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。“抓钢机,抓料器,挖掘机抓手,抓木器,液压抓,旋抓抓”就选山东鸿工机械科技股份有限公司(www.sdhgjxkj.com)，公司位于：山东省日照市东港区市区驻地，多年来，鸿工机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿工机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.sdhonggongjx.com)还是从事山东抓料机，山东抓料机厂家，山东抓料机批发的厂家，欢迎来电咨询。