

# 柴油自动化清粪车 刮板自动铲粪车厂家

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 柴油自动化清粪车 刮板自动铲粪车厂家            |
| 公司名称 | 济宁庞泰机械有限公司                    |
| 价格   | 23000.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:庞泰<br>型号:PT-QFC<br>产地:山东曲阜 |
| 公司地址 | 曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内    |
| 联系电话 | 0537-4568519 17562041996      |

## 产品详情

我公司专门针对现代化牧场研发生产的铲粪车应运而生！本设备结构简单，全液压操控，一人只需5小时即可独立完成千头牧场的粪污清理工作。以更低的付出，得到更高的效率，让困扰已久的粪污清理难题迎刃而解！柴油自动化清粪车 刮板自动铲粪车厂家

### 操作方法

- 1、液压机操作者必须经过培训，掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。
- 2、作业前，应先清理模具上的各种杂物，擦净液压机杆上任何污物。
- 3、液压机安装模具必须在断电情况下进行，禁止碰撞启动按钮、手柄和用脚踏在脚踏开关上。
- 4、装好上下模具对中，调整好模具间隙，不允许单边偏离中心，确认固定好后模具再试压。
- 5、液压机工作前首先启动设备空转5分钟，同时检查油箱油位是否足够、油泵声响是否正常、液压单元及管道、接头、活塞是否有泄露现象。

- 6、开动设备试压，检查压力是否达到工作压力，设备动作是否正常可靠，有无泄露现象。
- 7、调整工作压力，但不应超过设备额定压力的90，试压一件工件，检验合格后再生产。
- 8、对于不同的液压机型材及工件，压装、校正时，应随时调整压机的工作压力和施压、保压次数与时间，并保证不损坏模具和工件。
- 9、机体压板上下滑动时，严禁将手和头部伸进压板、模具工作部位。
- 10、严禁在施压同时，对工作进行敲击、拉伸、焊割、压弯、扭曲等作业。
- 11、液压机压机周边不得抽烟、焊割、动火，不得存放易燃、易爆物品。做好防火措施。
- 12、液压机工作完毕，应切断电源、将压机液压杆擦拭干净，加好润滑油，将模具、工件清理干净，摆放整齐

清粪车是由车架和车厢组装而成的，本机是柴油机带动工作的。本机主要用于牛舍、猪舍等养殖场的牲畜粪便清理，清粪车质量，本机器可有一人操作就能将粪便清理干净，大大减少了劳动强度，使室内保持良好的空气环境，给牲畜一个好的生存空间。减少疾病的发生率。大大缩短了清粪时间节省了人工及成本。让牛人们轻松养殖，值得信懒！让牛人们爱上中国造！

柴油自动化清粪车 刮板自动铲粪车厂家柴油自动化清粪车 刮板自动铲粪车厂家