

# 自动铁风门,钢质无压自动风门的安装和保养

产品名称	自动铁风门,钢质无压自动风门的安装和保养
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	899.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:ZMK127 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

### 自动铁风门,钢质无压自动风门的安装和保养

说到自动铁风门，它的主扇面板的钢板2MM厚的，风门框是100\*60的铁方管组成。不光是自动铁风门的风门框是铁质的，其他材质的，如：竹胶板风门，高分子的，松木的等等，都可以是铁质的。唯独一种高端的，不锈钢风门，是不锈钢一体的。

矿用全自动无压风门，自动平衡风门出厂时候控制装置一般都是厂家给煤矿调好，或者5秒或者10秒，虽然咱们自己觉得应该是通行时间差不多，但是不一定符合当事人的需求，福通现在所有的风门均可让矿方自己调时间，自己去掌握，公司专门的技术人员跟进，现场指导安装，授之与鱼不如授人与渔，智能矿用全自动无压风门，自动平衡风门还专门为每配风门配套防挤伤装置，这样在煤矿风门故障或者行人不及时通过情况下，防挤伤装置会发射干扰信号达到无法关门效果，保证人身安全。

自动铁风门的风门框看似是一个普普通通的方管，但是它起到的作用还是很明显的。是整扇门的骨架基础。所以质量要保证。

1、门扇的安装应在门框混凝土浇灌28天后进行。

2、门扇安装后应与门框平面贴合良好，其局部允许间隙为：当门孔宽度 > 1000mm时，允许间隙 2mm；当门孔宽度 > 2000mm时，允许间隙 4mm；分部间隙累计长度均不应大于总长度的20%。

3、双扇防护密闭门和密闭门，安装时应严格按照图组要求控制中缝间隙，且应防止两扇门关闭状态时前后、上下错位，\*大差值上下不得大于门孔净高的千分之一，前后不得大于2mm。

4、活门槛单、双扇防护密闭门和密闭门，门扇安装后应对活门槛进行试验，待验收合格后再行拆除并妥善保管。临战时应将活门槛及密封条安装正确，固定牢靠。

5、门扇安装后应按有关规定进行全面质量验收。

知道了安装要求下面就应该对维护保养有一定的了解：

1、门框、门扇、活门槛及其它零部件齐全并完好无损，所有金属件面漆完整，无锈斑。

2、门扇、门框贴合良好，启闭灵活。

3、密封条应保持完好并涂滑石粉保护，发现老化及时更换，各种传动零部件及螺孔应每年至少进行一次注油、涂油。

4、每年至少进行一次全面维护保养。