

生水加热器|电厂生水加热器|稳安JSQ生水加热器生产厂家

产品名称	生水加热器 电厂生水加热器 稳安JSQ生水加热器生产厂家
公司名称	湖南稳安机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:稳安 型号:JSQ 材质:碳钢,不锈钢
公司地址	湖南省长沙市天心区新开铺路1348号一力物流园3栋商务办公楼106号
联系电话	400-8116-928 15364037461

产品详情

一、JSQ生水加热器概述:

生水加热器是一种装设于管道上利用蒸汽直接与水混合加热水的设备，结构如图所示，核心部件为拉法尔喷管，从喉口喷入的水流与从斜孔喷入的蒸汽充分混合后流出，生产热水。具有热效率高、噪声低、安装简单、不占空间等特点，混合式生水加热器广泛应用于电厂生化水预热处理系统。

二、JSQ生水加热器选型参考:

JSQ生水加热器广泛应用于电厂生化水预热处理系统，根据实际额定水流量或蒸汽耗量选用电厂生水加热器。

- 1、生水加热器在未通入蒸汽时，额定流量下，水头损失为5mH₂O，通入蒸汽后，水头损失可按1mH₂O考虑；
- 2、电厂生水加热器正常运行时蒸汽压力大于水压0.05MPa以上；
- 3、混合式生水加热器用于生活热水系统时应设置中间水箱，不能直接进入淋浴器，防止意外事故发生；
- 4、电厂生水加热器适宜安装在水泵的吸水侧。

三、JSQ生水加热器安装与使用:

- 1.安装连接：生水加热器在系统中与水管道、蒸汽管道连接时，若公称通径不一致，必须采用平缓过渡连接方式，即变径法兰转换连接。
- 2.水温调节：为了方便调节生水加热器出水温度,请在蒸汽管道上安装调节阀过，操作更方便。
- 3.恒温控制：如果需要恒温自动控制生水混合加热器出水温度，请选用SWK31恒温自动控制器。
- 4.杂质过滤：为了防止污垢，杂质进入生水加热器，请安装杂物过滤器。
- 5.防垢,除垢:若水中钙镁离子含量高，为了防止生水加热器及系统结垢，请安装防垢器。
- 6.减振：为了减少水泵震动及噪声传递，请安装可曲挠合成橡胶接头
- 7.事故预防：在停电时自动切断汽源，请安装高温电磁阀，同时，请安装止回阀防止逆流。
- 8.安全检测：为了便于随时观察系统工作状况，请安装压力表，温度计等。

四、JSQ生水加热器典型应用: