

亚克力鱼缸工程 拱墅区亚克力鱼缸 万龙鱼缸

产品名称	亚克力鱼缸工程 拱墅区亚克力鱼缸 万龙鱼缸
公司名称	杭州万龙鱼缸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区教工路552号
联系电话	15394299997 15394299997

产品详情

怎么识别鱼缸好坏？

怎么识别鱼缸好坏？

海洋馆工程现在玻璃市场上5MM玻璃仍有相当数量是普通玻璃(3MM的浮法国内才刚研制出来，不轻易见到的)但8MM以上的玻璃一般都采用浮法玻璃(透明度相对较高)，所以一般用来做厚度为8MM的鱼缸时，不用担心是否偷工减料问题，但手工缸做好后仍要仔细观察表面有无划伤，气泡，破角;玻璃胶打的是否均匀，有无穿空气泡(鱼缸做之前要先和店家讲定用何种胶，出问题店家要负全责)。

海洋馆工程现在玻璃市场劣质玻璃也很多，区分方法很简单，好厂家的玻璃厚度一丝都不会少，而劣质玻璃，5MM实际只有4.5-4.8，8=7-7.5，亚克力鱼缸定制，10=9.5，12=11，一定要注意选择。

鱼缸分类有哪些？

鱼缸分类有哪些？

- 1、普通玻璃---翠绿色，易碎，透明度不高，雨淋暴晒下易老化变形，尽量不要用于制作鱼缸上。
- 2、浮法玻璃--透明浮法玻璃是玻璃膏经控制闸门进入锡槽，由于地心引力及本身表面张力作用浮于熔融锡表面上后，再进入徐冷槽，使玻璃两面平滑均匀，波纹消失而制成。暗绿色，表面平滑无波纹，具有一定韧性。
- 3、钢化玻璃、夹胶玻璃--钢化玻璃是将玻璃加热至软化点，然后急剧风冷所获得的一种高强度安全玻璃。在相同厚度下，钢化玻璃的抗弯强度比普通玻璃高4 - 5倍，抗冲击强度比普通玻璃高5倍。钢化玻璃的热稳定性级强，亚克力鱼缸工程，能承受剧烈温度变化而不破坏的能力。钢化玻璃比较大特点就是安全性，这种玻璃破碎后成类似蜂窝状颗粒，可避免对人体的危害。注意：经钢化处理后的玻璃，拱墅区亚克力鱼缸，不能再作切割、钻孔、开槽等加工。因玻璃破碎后成类似蜂窝状颗粒，完全无法补救，所以不推荐在水族箱上使用！

4、亚克力玻璃---近似于有机玻璃和普通玻璃之间的一种玻璃材质，原被用于飞机上使用，亚克力鱼缸厂家，早期的弯角鱼缸也大多采用压克利玻璃，重量轻，有很强的韧性，须一体制成，易刮伤（有点像有机玻璃的特性）透明度较低！

5、有机玻璃---PMMA俗称有机玻璃，是一种开发较早的重要热塑性塑料，具有较好的透明性、化学稳定性，易染色，易加工。但强度较低，水族使用方面除一些小型工艺缸（盒）外，一般不使用。

6、陶瓷---陶瓷工艺鱼缸适合家居装饰。

7、石质---种类很多，常见的有，玉石鱼缸、端砚石鱼缸、青石鱼缸、汉白玉鱼缸、大理石鱼缸、青石鱼缸、砂岩鱼缸、洞石鱼缸、等可雕刻不同图案、花纹。

很多朋友都会在家中养殖观赏鱼，鱼儿对水质的要求比较高，若想鱼儿的环境好，除了过滤设备要常开之外，换水也是必不可少的，那么底滤鱼缸怎么换水呢？换水要注意哪些问题呢？我们马上来学习下吧。

一、底滤鱼缸怎么换水

首先拔掉鱼缸的保温、过滤、增氧等电源插头。排掉鱼缸内的水，使水族箱内的水保留1/2左右。将鱼轻轻捞入与原水温相近的容器中，并且放入增氧泵气头增氧，避免因换水时间过长，鱼出现缺氧的现象。

然后把鱼缸内剩余的水抽掉，接着取出鱼缸内的过滤器、造景等，并且进行清洗消毒。消毒后再用清水把鱼缸冲洗干净。洗完后把沙子、石材等造景材料放入鱼缸中布置，布好后，添加1/3的新水，再在鱼缸里种植水草。

再放入氧气泵、测温计、过滤装置等，再往鱼缸加入2/3的新水。启动所有电源设备，等水温达到一定要求时，再将观赏鱼放入鱼缸中。

二、鱼缸换水注意事项

换进的水应该使用新(熟)水，而且新水和老水之间的温差比较好不要超过3度以上。大型鱼缸是不建议全缸换水的。一般全缸换水只有在鱼生病好了后才进行，若在平时的管理中，只抽出鱼缸底部的沉渣，每次换鱼缸总水量的1/3左右。在把水完全换掉后的一两天内，因为鱼儿没有完全适应新的环境，它们的食欲或许会减退。所以要减少投食，甚至可停食1天，否则吃不掉的鱼饵会引起水体变质。

亚克力鱼缸工程-拱墅区亚克力鱼缸-万龙鱼缸(查看)由杭州万龙鱼缸有限公司提供。杭州万龙鱼缸有限公司(www.hzwlyg.com)位于浙江省杭州市拱墅区教工路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万龙鱼缸在其它中享有良好的声誉。万龙鱼缸取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。万龙鱼缸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。