

# 长沙水泵厂 D120-50 卧式多级离心泵

产品名称	长沙水泵厂 D120-50 卧式多级离心泵
公司名称	湖南弈帆机电设备有限公司
价格	1.00/16192
规格参数	
公司地址	醴陵市来龙门街道五里牌社区中心组40号
联系电话	15674140882

## 产品详情

长沙水泵厂 D120-50 卧式多级离心泵性能范围

流量：Q=96-140m<sup>3</sup>/h

扬程：H=450m

D/DF/DY/MD型泵具有相同性能参数和安装尺寸。

长沙水泵厂 D120-50 卧式多级离心泵保养方法

检查不锈钢多级泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动不锈钢水泵，试看是否灵活。

向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。

拧下多级泵泵体的引水螺塞，灌注引水(或引浆)。

关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。

点动电机，试看电机转向是否正确。

开动电机，当不锈钢多级泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空表，视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。

尽量控制流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证在最高效率点运转，才能获得最大的节能效果。

不锈钢多级泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35C，最高温度不得超过80C。

如发现异常声音应立即停车检查原因。

要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。

在工作第一个月内，经100小时更换润滑油，以后每个500小时，换油一次。

经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。

定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。

不锈钢多级泵长期停用，需将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好，妥善保管。

### 长沙水泵厂 D120-50 卧式多级离心泵介绍

长沙水泵厂家D12-25X2多级离心泵采用了国家使用的节能产品的水力模型，在行业内居技术前沿地位。具有效率高、性能范围广、运转安全和平衡、噪音低、寿命长、安装维修方便等优点。

可供输送不含固体颗粒（磨料）、不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。也可通过改变泵的材质（或泵过流部分的材质）密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性的介质等。