煮粥桶图片 龙岩煮粥桶 顺鑫鼎盛煮肉桶加工

产品名称	煮粥桶图片 龙岩煮粥桶 顺鑫鼎盛煮肉桶加工
公司名称	山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县曹王镇南工业区
联系电话	18366888841

产品详情

节能汤桶煮粥桶安装前的准备

节能汤桶煮粥桶是我们的主打产品,它的诞生为我们的生活提供的很大的便利,相信大家也非常喜欢,接下来小编要讲解的是节能汤桶安装前应准备些什么?一起来学习一下吧!

- 、符合以上三条,备齐工具及材料即可进行安装。
 - 、检查安装位置是否存在安全隐患。
- 、水路、电路是否完备。
- 、安装节能汤桶时,一定要水平安装,不能倾斜。
- 、安装完毕,煮粥桶品牌,接上电源,水源,通电前请确保水箱加满水。
- 、检查汤桶管道是否有漏蒸气,确定无漏气后关机,用保温管把汤桶管道包扎好,包上锡纸,以免烫。

不锈钢汤桶煮粥桶表面有一层黑色的物质是怎么回事?一般分为2种情况:

- 1.新买的不锈钢汤桶煮粥桶表面的黑色物质可能是生产厂家残留的研磨膏,龙岩煮粥桶,研磨膏主要是抛光用的。研磨膏的主要成分是金刚砂、碳化硅以及凡士林等。由于反复使用所以呈黑色。最后没有彻底处理干净,有少量残留。可以用洗涤剂清洗干净即可。
- 2.黑色物质可能是金属氧化物,煮粥桶图片,如果用含有这种氧化物的盆装食物,人吃了对身体有害。 去除这种氧化物可以用醋泡一泡,大盆可以用抹布泡上醋把盆全擦一遍,让醋水在盆表面停留五、六分钟,使金属氧化物和醋充分反应,之后再用食用减或洗洁精清洗,洗出来的盆又亮又干净。不锈钢产品

都是越洗越亮的。

燃气不锈钢汤桶

燃气不锈钢汤桶质量优良,性能稳定,节能环保。经过用户实验证明热能利用率达90%,同燃气 节能率可高达65%,节省时间45%以上。

性能特点

关闭方法

第壹步 停止时应先关炉头油开关或炉头开关掣。

第二步 关闭火种掣,最后关风阀。使用说明

- 1.火种未点着时,切勿打开炉气掣。
- 2.如长时间内不使用炒炉,则必须关闭火种掣。
- 3.随时留意燃气开关,抽气系统必须能正常工作。
- 4.炒炉使用时,必须保持风机运行正常。
- 5.随时留意燃气开关或其管路系统是否有泄漏点,煮粥桶采购,如发现有漏气现象,须即时关闭燃气 总开关,并要求修理。
- 6.请注意炉圈砖,炉头顶圈等高温配件是否损坏,如发现损坏,要求及进更换。
- 7.开炉之后,要清理炉面及排水槽,保持清洁卫生。
- 8.防止硬,重物件碰炉身,以免造成损坏。
- 9.经常清理炉头积炭及其它杂物。
- 10.使用完毕,切记关闭所有燃气掣,风掣及电源。

煮粥桶图片-龙岩煮粥桶-顺鑫鼎盛煮肉桶加工由山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂提供。山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂(www.jienengtangtong.com)有实力,信誉好,在山东 滨州 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进顺鑫鼎盛厨房设备和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.cnsdby.com)还是从事新型节能汤桶,不锈钢节能汤锅,燃气麻辣烫设备的厂家,欢迎来电咨询。