

# 潜水泵 西安潜水泵 朝阳潜水泵

产品名称	潜水泵 西安潜水泵 朝阳潜水泵
公司名称	北京市朝阳潜水泵厂河北分厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北临城经济开发区临城大道中段北侧
联系电话	18931923168

## 产品详情

深井潜水泵的型号不一，各个地方使用的类型也不相同，我们在选择的时候，需要选择合适的深井潜水泵，沈阳潜水泵，才能保证工作的正常工作，那么如何选择呢？

### 一、根据井径、水质初定泵型。

不同类型的泵对井孔直径的大小都有一定的要求，水泵的外形尺寸要小于井径25~50mm。若井孔歪斜，则泵的外形尺寸还应小些。总之，潜水泵，泵体部分不能紧靠井内壁，以防水泵振动将井损坏。

### 二、根据井的出水量，选定井泵的流量。

6、三芯电缆接头时应将三个接头位置依次错开一定距离，防止短路。

### 7、引出电缆为双引缆时的接线方法

1)电缆接完头以后摇测电缆与电机(不加水时)的绝缘电阻，其值不低于150兆欧；

2)电机加满水后再次摇测电机绕组的绝缘电阻应不低于40兆欧；

3)通电试验一下转向(时间不超过2秒)。做好相续位置标记；

4)开始下井：井用潜水泵在下井的同时不断的摇测绝缘电阻观测其变化以防井壁挂破电缆绝缘皮，如果

发现绝缘程度急速下降至0.5兆欧以下时就要将机组提上来检测原因。

使用条件：

- 1.介质温度不超过80℃，上海  
潜水泵，密度为1.0-1.3kg/m<sup>3</sup>，304的使用范围在PH值4-10之间好用，如果超过该介质，建议使用316。
- 2.一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明。
- 3.在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。

变频泵的工作原理是可以由工频转低频运行，是因为里面安装了变频器。

潜水泵-西安潜水泵-朝阳潜水泵(诚信商家)由北京市朝阳潜水泵厂河北分厂提供。“井用潜水泵,污水泵”就选北京市朝阳潜水泵厂河北分厂（[www.cybeng.cn](http://www.cybeng.cn)），公司位于：河北临城经济开发区临城大道中段北侧，多年来，朝阳潜水泵坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。朝阳潜水泵期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.cybeng2.cn](http://www.cybeng2.cn)）还是从事不锈钢井用潜水泵，不锈钢深井泵，不锈钢井用泵的厂家，欢迎来电咨询。