

河北混凝土输送泵 混凝土输送泵型号 远博机械

产品名称	河北混凝土输送泵 混凝土输送泵型号 远博机械
公司名称	邢台远博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇付东村
联系电话	13931911107

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台远博机械制造有限公司

小型混凝土输送地泵特点

11.电缆线的内外保护层破损

12.试图阻止搅拌器或其他旋转部件运动而造成的伤害

13.电控箱内空气开关接通后，大型混凝土输送泵，主电机接线盒内端头带电，不得带电检修。确需检修时，务必先断开空气开关，否则会造成触电伤害事故！

14. 小型混凝土输送泵管路未固定使管路滑动或滑落而造成的伤害

15.本机可使用机动车辆牵引，但不得载运任何货物，拖行速度不得超过8km/h

16. 本机仅使用于泵送可泵送性混凝土，不得用于输送其他物料。当必须输送其他物料时，事前应与我公司商协，采取必要措施后方能试行泵送。

小型混凝土输送地泵优点如下：

(1) 泵机的使用功率非常小，只有7kw，在无电源的情况下只需配一台*小型的发电机即可工作。

(2) 是国内体积小的混凝土输送泵，是许多狭窄施工环境的好的选择。

(3) 泵机重量轻，移动方便。

(4) 泵机配置高，全液压操作，性能稳定，结构紧凑，故障率低，寿命长。

(5) 泵机价格实惠，有微型砂浆泵，微型细石混凝土泵，混凝土输送泵型号，微型混凝土泵三种配置供客户选择。

(6) 采用活塞结构自动空压技术，工作压力大，泵送距离远，泵送高度高。

10.在摆动油缸动作时，对润滑泵系统进行检修造成伤害。

搅拌拖泵的使用极大地提升了混凝土的输送效率，河北混凝土输送泵，在施工过程中，它因为起着一机两用的作用，能帮施工方节省不少费用，因此在施工现场用得相当多。那么搅拌拖泵使用后该如何进行保养呢？具体来说，可以从以下几个方面进行：

1、清理工作

搅拌拖泵使用完毕后，必须清理干净，停机前必须放入一定量的石子和清水，转动搅拌筒5-10分钟，然后放出以消除搅拌筒内积物，混凝土输送泵多少钱，若有积灰，必须洗机身及外壳。

2、安置工作

搅拌拖泵在使用完毕后，应注意将料斗安置在运输位置上并将制斗钩挂好，谨记料斗内不能存放物料。同时应切断电源，锁好电器操纵箱。

3、特殊保养工作

在冰冻季节，应注意将供水系统内各处存水放干净，以免冻裂机件，同时酌情对各润滑点注入必要的润滑油。

河北混凝土输送泵-混凝土输送泵型号-远博机械(诚信商家)由邢台远博机械制造有限公司提供。邢台远博机械制造有限公司(www.tz1288.com)在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，远博机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。