

# 宝鸡钢质防火门等级 宝鸡钢质防火门 乐乐门业

产品名称	宝鸡钢质防火门等级 宝鸡钢质防火门 乐乐门业
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

## 产品详情

陕西防火卷帘门安装和调试，宝鸡钢质防火门进行店铺装修时，陕西防火卷帘门的安装和调试顺序如下：  
1.根据设计模型查阅产品手册和电气原理图，检查产品的表面处理和附件。2.宝鸡钢质防火门测量孔的高度，然后弹出两个导轨的垂直线和卷轴的中心线。3.将垫板焊接到嵌入式铁板上，用螺丝固定卷轴的左右支架，然后安装卷轴。陕西防火卷帘门安装后，卷盘应灵活。4.陕西防火卷帘门安装减速机和传动系统。5.安装电气控制系统。6.宝鸡钢质防火门空载测试运行。7.将预组装的窗帘安装在卷盘上。8.安装滑道：宝鸡钢质防火门相应的位置，陕西防火卷帘门将两侧和上方的滑道焊接到墙的嵌入部分，然后将它们焊接成一个整体。每个导轨应在同一垂直平面上。9.安装水幕洒水系统，宝鸡钢质防火门，并将其与整体控制系统连接。10.试运行：陕西防火卷帘门先手动运行测试，宝鸡钢质防火门然后使用电动机打开和关闭几次，调整到合适的位置，以免卡住，阻塞和异常噪音，宝鸡钢质防火门厂家，完成所有调试，并安装了防护罩。

### 甲乙丙三级防火门如何识别？

#### 一、查看防火门验收资料

查看防火门出厂时的产品检验报告、合格证、生产许可、防火门电子证等消防验收资料，上面注明了材质和防火门等级。

#### 二、查看防火门铭牌

查看防火门门框上的生产厂家铭牌，上面注明了生产企业名称、地址及联系方式，同时也标注了材质和防火等级。

### 三、测量防火门规格

为了进一步确认防火门的等级无误，也可以采用测量防火门规格的办法来验证。钢质甲的门框厚度一般为12cm，门扇厚度为5cm；钢质乙级的门框厚度一般为11cm，门扇厚度为4.5cm；钢质丙级的门框厚度一般为10cm，门扇厚度为4.2cm；木质甲的门框厚度一般为10cm，门扇厚度为4.5-5.5cm；木质乙级的门框厚度为10cm，门扇厚度为4-5cm；木质丙级的门框厚度同样为10cm，宝鸡钢质防火门等级，门扇厚度为4cm。

陕西防火卷帘门需符合一定的规范，宝鸡钢质防火门究竟防火卷帘门的规范有哪些？陕西防火卷帘门要根据不同建筑所，安装的不同防火卷帘门。另外，宝鸡钢质防火门其防火卷帘门尺寸规格大小等方面，也是有差别的。选择防火卷帘门尺寸时，要通过内装尺寸、外装尺寸计算，宝鸡钢质防火门来决定防火卷帘门尺寸大小。一般来说，内装尺寸=洞口宽度\*（洞口高度+封箱+预卷）\*单价；宝鸡钢质防火门外装尺寸=洞口宽度\*（外跨尺寸+封箱+预卷+洞口高度）\*单价。一般情况下，外跨尺寸为0.4mm，预卷为0.6mm。以此得出来的防火卷帘门规范尺寸，宝鸡钢质防火门并据此来选择防火卷帘门。

宝鸡钢质防火门等级-宝鸡钢质防火门-乐乐门业(查看)由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（[www.lelemenye.com](http://www.lelemenye.com)）有实力，信誉好，在陕西西安的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进乐乐门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！