

金属波纹管报价 河南昌运机电设备 郑州金属波纹管

产品名称	金属波纹管报价 河南昌运机电设备 郑州金属波纹管
公司名称	河南昌运机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业示范区
联系电话	13213117658

产品详情

什么管道选用直埋外压式波纹补偿器

什么管道选用直埋外压式波纹补偿器 在实际应用当中，很多人都会问，补偿器的类型这么多，哪种管道的状况适用安装直埋外压式波纹补偿器呢，金属波纹管供应商，这个问题不但是初入管道行业的人想知道，销售补偿器的业务人员也是急于知道的，特别是采购补偿器的商家更是想厂家为他们提供这些资料。直埋外压式波纹补偿器又称为外压式波纹补偿器，金属波纹管批发商，主要作用是补偿管道的轴向位移。直埋外压式波纹补偿器主要用于城镇供热管网的主管网管系和各种工矿企业的蒸汽管道轴向位移补偿。

补偿器的安装及试压注意事项

补偿器的安装及试压注意事项：1、安装前，应先了解补偿器的型号、规格及管道和支座配置是否符合要求。2、带导流筒的补偿器，应注意使导流筒方向与介质流动方向一致（按补偿器的流向标志安装）。平面角向型补偿器的铰链转动平面应与位移平面一致。3、管道对中性要好，在无其它方法保证时，可采用直管铺设后切下等长管道再安装补偿器的方法来保证。4、除设计要求预拉或“冷紧”的变形外，严禁使用波纹管变形的方法来调整安装管道的偏差，以免影响补偿器的正常功能，否则会降低其使用寿命和增加管系、设备及支撑构件的载荷。5、管系安装完毕后应立即拆除补偿器上用作安装运输保护的辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定的位置。使管系在环境条件下得以充分的补偿。6、需要进行冷紧的补偿器，其预变形作用的辅助构件，金属波纹管报价，应在补偿器预变形后拆除。7、须注意的是，补偿器是不吸收扭矩的，因此在安装补偿器时不允许补偿器受到扭转。8、补偿器所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动

部位正常动作。9、支架需要符合设计要求，严禁在支架未安装好之前在管线内试压，以免将补偿器拉坏。10、安装过程中不允许焊渣飞溅到波纹管表面，郑州金属波纹管，使波纹管受到其它机械损伤。11、保温层应做在补偿器外保护套上，不得直接做在波纹管上。不得使用含氯的保温材料。12、补偿器允许不超过1.5倍公称压力的系统压力试验。

金属波纹管膨胀节属于补偿器吗？两者有什么区别金属波纹管补偿器是一种挠性、薄壁、有横向波纹的具有伸缩功能的器件，它由金属波纹管与构件组成。波纹管补偿器的工作原理主要是利用自身的弹性变形功能，补偿管道由于热变形、机械变形和各种机械振动而产生的轴向、角向、侧向及其组合位移，补偿的作用具有耐压、密封、耐腐蚀、耐温度、耐冲击、减振降噪的功能，起到降低管道变形和提高管道使用寿命的作用。补偿器：供热上，为了防止供热管道升温时，由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏，需要在管道上设置补偿器，以补偿管道的热伸长，从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。

金属波纹管报价-河南昌运机电设备-郑州金属波纹管由河南昌运机电设备有限公司提供。河南昌运机电设备有限公司（www.changyungd.com）是从事“机电设备、机械设备、管模具、钢材、道设备及配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。