

测温门禁一体机出售 测温门禁一体机 昊晟自动化

产品名称	测温门禁一体机出售 测温门禁一体机 昊晟自动化
公司名称	东莞市昊晟自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇松岗管理区白石岗
联系电话	13677648606

产品详情

四线电插锁：有两条电线，红色和黑色，红色接电源+12VDC 黑色接GND。还有两条白色的线，测温门禁一体机定制做，是门磁信号线，反映门的开和关状态。它通过门磁，根据当前门的开还是关状态，测温门禁一体机生产厂家，输出不同的开关信号给门禁控制器做判断，例如门禁的闯入报警门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断，如果不需要这些功能，测温门禁一体机，门磁信号线可以不接。四线电插锁采用单片机控制器，发热良性，带控制，带门磁信号输出，属于性价比好的常用型电锁。

1.shua卡进入，出门时也shua卡。我们通常称为“双向门禁”或者“双向读卡”，这种方式的优点是安全性级别较高，一般也不准人随便出，出去的人都有记录可以查询，知道谁何时出了哪道门。

2.shua卡进入，出门时不用shua卡，按一下开门按钮就可以打开电锁出门。我们通常称为“单向门禁”或者“单向读卡”，这种方式的优点在于，便捷，出门方便，这种方式比上一种方式使用更方便，安全性略低（防外人不防内部人员），成本更低，这种方式的普及程度更广，出于性价比考虑，大多数办公门禁的内部门都采用这种模式。

这种模式用到的“出门按钮”或者叫“开门按钮”是门禁设备的一个组成部分。

二极管怎么区分正负极？

请仔细观察二极管的两极，其中有银白色圆环的一端是负极。

外接有线门铃怎么接？

设备在键盘上有门铃键。将门铃安放到适当位置，在门禁机上按门铃键，如下图画圈处标示。门铃接收到信号后会发出铃声。

门禁机怎么外接出门按钮？怎么外接门磁？

报警器接线端子为：AL+，AL-。

怎么外接报警器？

门禁一体机的报警输出是一个开关信号，可以把它串联到简单报警器的电源回路中，当然也可以用来作为报警和监控系统的触发信号。

国密门禁一体机配合门禁专用电源使用，请问应该怎么接线？

门禁机配合门禁专用电源接锁，只需要输出一个继电器信号到门禁专用电源，然后门禁专用电源直接控制锁。

测温门禁一体机出售-测温门禁一体机-昊晟自动化(查看)由东莞市昊晟自动化设备科技有限公司提供。东莞市昊晟自动化设备科技有限公司（www.hc-robot.net）有实力，信誉好，在广东 东莞 的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昊晟自动化和您携手步入辉煌，共创美好未来！