

诸城混凝土泵 宏金镓机械设备 混凝土泵采购

产品名称	诸城混凝土泵 宏金镓机械设备 混凝土泵采购
公司名称	潍坊宏金镓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区西环路民主街交叉口南300米路东
联系电话	18906367657 18906367657

产品详情

混凝土泵送施工中，混凝土的清洗是泵送后一个必不可少的重要步骤，良好的清洗方法既可清洗干净输送管道，混凝土泵采购，又可以将管道中的混凝土全部输送到浇注地点，不仅不浪费混凝土，而且经济环保。

拆出料管法

- 1)泵送完混凝土后反泵1~2个循环，消除输送管中压力。如向上泵送则必须先关闭截止阀，混凝土泵厂家，防止砼倒流，诸城混凝土泵，然后拆下出料管。
- 2)打开料斗卸料门，反泵将分配阀、推送缸和料斗中的砼冲洗干净。
- 3)把根6B或5B输送管口部的砼掏出一些，塞进浸透水的清洗球或柱形清洗活塞。
- 4)关闭分配阀卸料门，如有截止阀则打开，泵送清水至活塞从输送管输出端泵出为止。

拆出料管法的优点是管道清洗较干净，水源的流速可以较低、可以暂停。其缺点是出料口拆开后再次连接困难，费事费力。

混凝土泵的存在是如今混凝土施工工程重要的支撑设备，是提升混凝土施工效率的关键存在，公司从事了多年细石混凝土泵生产工作，对设备的了解也是比较深入的，以下是关于细石混凝土泵清洗小技巧，希望您能够了解掌握。

- 1、在清洗细石混凝土泵之前要准备好清洗球、水、石子、凿子等清洗工具；
- 2、开始清洗要确定是在施工结束后，将提前准备好的清水和石子倒入搅拌桶内搅拌10-15分钟左右后让清水和石子一起流出；

- 3、如果搅拌筒内的混凝土不能和石子清水一起流出可使用凿子（适当力度）将其清除；
- 4、检查切割板和眼镜环，如果细石混凝土泵中的切割板和眼镜环磨损都不严重的话可直接用清水清洗；
- 5、再对长短管道进行清洗球清洗，同时要开启泵送功能泵送清水清洗。

混凝土泵的存在是如今不少企业生产值得信赖认可的存在，是我们宏金镓多年以来从事的生产研究项目，所谓，混凝土泵就是用于混凝土施工的主要存在，关于混凝土泵的具体使用维护知识我们公司也是掌握了解，以下就是混凝土泵无力故障的具体解决方法。

- 1、打开补油阀，向主液压缸的闭油路补足油，然后把针阀紧紧地关闭。
- 2、使活塞运行数个行程，此时发动机的转速为1000r/min左右。
- 3、在混凝土缸出口处薄薄地涂上一层润滑脂。
- 4、左右活塞各做一次高压试验，将活塞移动到终端，混凝土泵生产厂家，并在活塞的停止位置涂上润滑脂。
- 5、用2200r/min的发动机转速进行抽吸，调整舌簧管，直至活塞能在终端位置缩入约50mm（转换动作）为准。

诸城混凝土泵-宏金镓机械设备-混凝土泵采购由潍坊宏金镓机械设备有限公司提供。潍坊宏金镓机械设备有限公司（www.sdhtjj.com）是一家从事“生产销售机械类产品，电气设备，机械设计，五金机电等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏金镓”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏金镓机械设备在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！