

青贮铡草揉丝机 养殖舍铡草粉碎机工厂发货

产品名称	青贮铡草揉丝机 养殖舍铡草粉碎机工厂发货
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	2560.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-ZCJ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

新型铡草机就是可以调节成品物料的长短，适合不同家畜的需要，可以铡切青、干玉米秸秆、麦秸、稻草、苜蓿青草、干草、烟草、麦秸、玉米秸、地瓜秧等各种饲草或药材及各种农作物秸秆和草。新型铡草机有效解决铡草机使用中喂料时易打滑、安全性差和耐用度低的问题，其解决的技术方案是，在现有铡草机结构基础上进行改进，改变现有喂入机构，在压草辊前设喂草辊，定刀与其上部门字型导向垫铁组成封闭环，挂档装置设在齿轮箱内部，齿轮箱轴上钻有孔，孔内有弹簧及钢球，离合器内孔有定位槽，挂档时，钢球卡到定位槽中，机架上有传送及喂料装置、动刀架及动刀、喂料台及出料口，本实用新型结构新颖独特，科学合理，安全可靠，经久耐用，生产效率高，是对现有铡草机一大创造性贡献。

铡草机安装与调整要求：

- 1、铡草机应放置或固定在坚实、平坦地基上。工作场地应宽敞，并配防火措施。
- 2、严格按照说明书规定的配套功率和转速选配电机。电源线应采用不低于6平方毫米的铜导线电源开关、插座、插头等电器承载的电流值不应低于电机标定的额定电流（具体应遵照电机说明书）。电源开关应安装在操作者的活动范围内，一般距离操作者不应超过3米，而且之间不应有其他障碍物。
- 3、进料使用随铡草机配带的皮带轮。不准随意改变皮带轮尺寸，提高铡草机转速。
- 4、调整各动刀片与定刀的间隙，该间隙掌握在能通过两张打印纸为宜并能保证动、定刀之间没有擦碰现象。调整后，拧紧个动刀片及定刀的紧固螺栓（必要时应采用加长扳手手柄长度的方法加大拧紧程度）。之后，锁紧上机壳，并确认已牢固可靠。
- 5、在电机安装完毕且挂皮带之前，进行较短时间的通电，检查并确认电机（主动轮）旋转方向与规定的刀轮转向相同后（严禁铡草机反转运行），再挂皮带，并调整使之松紧适度。
- 6、安装皮带防护罩、喂草斗及其它附件。向变速箱、轴承等需要润滑的部件内加入适量的润滑油。