

潍坊高空车租借出租，40米登高车租赁，隧道升降车出租

产品名称	潍坊高空车租借出租，40米登高车租赁，隧道升降车出租
公司名称	君顺联合机械设备管理（山东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区台柳路345号电机厂宿舍4单元401户（注册地址）
联系电话	15335322252 18866280623

产品详情

高空作业车保养中经常会出现轮胎磨损是很突出的一点，但轮胎的更换代价又比较高。其实，高空作业车驾驶方法与轮胎磨损有很大关系，良好、熟练的驾驶技术能有效地减少轮胎的磨损，延长轮胎的使用寿命，同时提高行驶安全性。那么，怎样开车才能减少轮胎磨损呢？潍坊高空车租借出租，40米登高车租赁，隧道升降车出租

- 1.起步不要过猛，避免因轮胎与地面拖曳而加速胎面磨损。
- 2.车辆下坡，应根据坡度的大小、长度及路面情况，控制适当的车速，这样可以避免或少用紧急制动，减少轮胎磨损。
- 3.车辆转弯应根据弯道路况、转弯半径，一般要适当减速，以免由于惯性和离心力的作用，加速单边轮胎磨损。
- 4.在凹凸不平的道路上行车，一要选择路面，减轻轮胎与路面的碰击，避免机件及轮胎的损坏；二要减速缓行，避免轮胎颠簸和强烈震动。
- 5.在拐弯会车、超车、通过交叉路口、狭窄路面、铁路道口等地段时，应掌握适当的车速，且特别要注意路面、行人和其他车辆的动态，做好制动准备，减少频繁制动，避免紧急制动，从而降低轮胎磨损。
- 6.在公路维修施工地段行车时，应用低速缓行选择路面的办法通过，避免轮胎受到过度碰击，甚至被刺伤或划伤。潍坊高空车租借出租，40米登高车租赁，隧道升降车出租
- 7.通过泥泞地段，应选择较坚实、不打滑的地方通过，以免轮胎下陷、原地空转、剧烈震动造成轮胎及胎侧严重割伤、划伤。