

# 拖拉机带秸秆粉碎机 淮北秸秆粉碎机 泉普厂家直销

产品名称	拖拉机带秸秆粉碎机 淮北秸秆粉碎机 泉普厂家直销
公司名称	安徽泉普机械装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区天水路27号
联系电话	15665602688

## 产品详情

### 玉米秸秆粉碎机用途

玉米秸秆粉碎机专门粉碎各种田间地头的生物质废弃秸秆。该设备主要是用于粉碎这类农作物剩余物的，其内部均为合金刀片，多功能秸秆粉碎机，在中速转动过程中利用其锋利刀刃轻易就可将各种脆软性农作物秸秆粉碎，根据筛网的网孔直径可以控制出料细度，粉碎到一定细度的农作物秸秆不仅可以做牲畜家禽的饲料，还可以做生物质颗粒，经高压成型碳化后还可以压制烧烤炭等，其成品应用市场广泛市场广泛，拖拉机带秸秆粉碎机，直接为农民朋友将本身无用的农作物秸秆做成了一个可以增加额外收入的项目。

### 秸秆粉碎机使用说明书

- 1.粉碎机启动前，先用手转动转子，检查一下锤片及转子运转是否灵活可靠，大型多功能秸秆粉碎机，壳内有无碰撞现象，转子的旋向是否与机上箭头所指方向一致，电机与粉碎机润滑是否良好。
- 2.不要随便更换皮带轮，以防转速过高使粉碎室产生爆炸，或转速太低影响工作效率。
- 3.粉碎台启动后先空转2—3分钟，没有异常现象后再投料工作。

### 秸秆粉碎机使用说明书

- 1.工作中要随时注意粉碎机的运转情况，送料要均匀，以防阻塞闷车，不要长时间超负荷运转。若发现

有振动、杂音、轴承与机体温度过高、向外喷料等现象，淮北秸秆粉碎机，应立即停车检查，排除故障后方可继续工作。

2.粉碎的物料应仔细检查，以免铜、铁、石块等硬物进入粉碎室造成事故。

3.操作人员要戴手套，送料时应站在粉碎机侧面，以防反弹杂物打伤面部。

拖拉机带秸秆粉碎机-淮北秸秆粉碎机-泉普厂家直销(查看)由安徽泉普机械装备有限公司提供。拖拉机带秸秆粉碎机-淮北秸秆粉碎机-泉普厂家直销(查看)是安徽泉普机械装备有限公司(www.ahquanpu.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：梅经理。