

深圳带齿三角带 带齿三角带的规格 梓瑞鑫传动机械

产品名称	深圳带齿三角带 带齿三角带的规格 梓瑞鑫传动机械
公司名称	苏州梓瑞鑫传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号E3幢102室
联系电话	18951100277

产品详情

安装时还应该注意以下几点： 安装同步带时，如果两带轮的中心距可以移动，必须先将带轮的中心距缩短，装好同步带后，再使中心距复位。若有张紧轮时，先把张紧轮放松，然后装上同步带，深圳带齿三角带，再装上张紧轮。 往带轮上装同步带时，切记不要用力过猛，带齿三角带的规格，或用螺丝刀硬撬同步带，以防止同步带中的抗拉层产生外观觉察不到的折断现象。设计带轮时，选用两轴能互相移近的结构，若结构上不允许时，则把同步带与带轮一起装到相应的轴上。

同步带是一种传动装置

，通过带体和齿轮间的咬合来完成传动作用。同步带主要被分为两类，也就是梯形

类和弧齿类，其中弧齿类步带又能分为三个系列，分别是圆弧齿同步带、平顶圆弧齿同步带和和凹顶

抛物线齿同步带。

1、梯形齿同步带

梯形齿同步带又可分为单面梯形齿同步带和双面梯形齿同步带两种子类型，一般简称为单面带和双面带。

双面梯形齿同步带按照对称形式的不同还能分为两种型号，它们分别是对称齿型同步带和交错齿型同步带。

国家标准规定了三角皮带的型号有O、A、B、C、D、E、F七种型号，相应的皮带轮

轮槽角度有三种34°、36°、38°，同时规定了每种型号三角带对应每种轮槽角度的小皮带轮

的直径，大皮带轮未作规定。皮带轮的槽角分为32度34度36度38度，带齿三角带作用，具体的选择

要根据带轮的槽型和基准直径选择;皮带轮的槽角跟皮带轮的直径有关系，带齿三角皮带型号，不同型号的皮带

轮的槽角在不同直径范围下的推荐皮带轮槽角度数如下:O型皮带轮在带轮直径范围在50

mm~71mm时为34度;在71mm~90mm时为36度，>90mm 时为38度，A 型皮带轮在

带轮直径范围在71mm~ 100mm时为34度，100mm~ 125mm时为36度; >125mm时为38

深圳带齿三角带-带齿三角带的规格-梓瑞鑫传动机械(推荐商家)由苏州梓瑞鑫传动机械有限公司提供。苏州梓瑞鑫传动机械有限公司(www.szzrx.com.cn)有实力，信誉好，在江苏苏州的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进梓瑞鑫传动机械和您携手步入辉煌，共创美好未来!