

# 10米厢式半挂车 天津厢式半挂车 山东鲁星

产品名称	10米厢式半挂车 天津厢式半挂车 山东鲁星
公司名称	山东鲁星专用车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县黄垓镇高新开发区
联系电话	15054736789

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鲁星专用车销售有限公司

### 厢式半挂车手刹松不开的原因

#### 厢式半挂车手刹松不开的原因

挂车作为公路运输的主要车种，在行业内发挥着十分重要的作用。但是在挂车的行驶过程中，会出现手刹松不开的情况，这个时候可以自己简单做一下查验，分析手刹松不开的原因。

- 1、检查厢式半挂车手控阀：先把挂车阀三根管子的正中间一根拆掉，这是从手控阀过来的，用手塞住管子，去拉手刹然后放手刹看看是否正常，是不是一下回完，天津厢式半挂车，如果有余气，就说明手控阀坏掉了。
- 2、查验厢式半挂车总泵：手控阀查验没有问题之后，就把挂车阀上下两根从总泵操纵口过来的气管拆掉，用手塞住管子，在不踩刹车状态下看是否有气压出来，如果有余气，超轻型厢式半挂车，则说明总泵坏掉了。
- 3、查验厢式半挂车阀：手控阀与挂车阀均没有问题之后，将三桥继动阀上面的一根总泵操纵插口的气管拆掉，用手塞住管子，看有没有余气出来，如果有，则是挂车阀坏掉了，如果没有，则是三桥继动阀坏

掉了。

以上只是简单的查验方式，挂车手刹松不开可能还有一些其他的原因，当自己处理不好的时候，还是需要送去检修了。

## 厢式半挂车驾驶须知

### 厢式半挂车驾驶须知

安全出行是广大司机朋友需要知道的，作为大型的集装箱半挂车司机来说尤其重要，下面就给大家分享一下关于集装箱半挂车驾驶的相关信息。

1：厢式半挂车不同与一体车，弯一定要大上大回！要注意挂车轮所处的位置！注意挂车过弯角度至少大于主车一米！

2:集装箱半挂超车一定要注意，超越车辆以后不要马上回行驶道，挂车一般很长，一定要留出距离。

技巧：观察外后视镜，重型厢式半挂车，超越后，后视镜中出现完整后车头部，在回行车道！

3：厢式半挂车在冰雪雨路面会有一些机会侧滑，挂车顶主车的情况发生，所以一定不要急刹，与急加速！特别提醒：冰雪湿滑路面千千万万不要使用闭气刹车！如果使用后果很危险，直接导致驱动轮停止动，车辆熄火！无法操控车辆！

4：关于刹车，挂车制动要先于主车！现在有种刹车大王，安装后，挂着会先于主车2秒刹车！注意，把主车向轮不使用刹车！技巧：现在大家在选择厢式半挂车承载桥的时候，很多人会选择13吨桥，16吨刹车鼓~这样做一是节约资金，二可以减轻车自重，但是，这样做的后果就是刹车的时候，挂车出现蹦车现象，后果就是吃胎严重！建议，在条件允许的情况下，使用正宗16吨桥！

5：关于倒车，这个就需要勤学苦练！一般半挂司机较快也要半年能熟练的倒车！要点：反方向倒车，预见式回轮！

需要说明的是，在半挂车倒车的时候，不要反复打方向，这是非常不好的习惯，这样做会让你搞不清楚挂车所在位置。

### 厢式半挂车上下坡时要注意是什么？

装箱半挂车载货部位采用集装箱的样式，10米厢式半挂车，而且集装箱半挂车具有足够好的强度，能够保证长久的使用寿命，在进行装卸货物时非常的方便。对于集装箱半挂车这类较大型的挂车在上下坡行

驶时要注意哪些问题？下面来简单了解一下。

- 1、厢式半挂车在上坡时要注意进行冲破，注意在保持良好的情况下尽量冲坡，注意保持集装箱半挂车足够的动力，让发动机保持住一定的动力，一定要做到不拖档，不闷车。
- 2、厢式半挂车上坡，一定要控制好车速，并合理采用刹车制动系统。如果集装箱半挂车行车环境比较差，造成刹车制动失灵的原因主要是集装箱半挂车制动系统保养的不当，或者过度的使用刹车也会出现这种情况。
- 3、集装箱半挂车无论使用的是盘式刹车还是鼓式刹车，如果长时间使用的情况都很难避免制动失灵的情况，所以要配上辅助刹车系统。

10米厢式半挂车-天津厢式半挂车-山东鲁星(查看)由山东鲁星专用车销售有限公司提供。“低平板半挂车，箱式运输半挂车，平板半挂车”就选山东鲁星专用车销售有限公司（[www.lsfcc.com](http://www.lsfcc.com)），公司位于：山东省济宁市嘉祥县黄垓镇高新开发区，多年来，山东鲁星坚持为客户提供好的服务，联系人：张。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东鲁星期待成为您的长期合作伙伴！