

天叶施工电梯楼层呼叫器调试方法

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 天叶施工电梯楼层呼叫器调试方法 |
| 公司名称 | 上海天叶科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市浦东新区金桥谷创意园 |
| 联系电话 | 86-021-65630314 18917110748 |

产品详情

每套楼层呼叫器的楼层按钮地址编码必须和接收显示器的地址编码一致。否则无法接收。固定码如下：

楼层编码：它是以二进制来计算的。从右到左，每一位对应的十进制数分别为"1"、"2"、"4"、"8"、"16"、"32"。需要哪一层，将相应组合的拨码拨下去(拨向数字的一侧)即可。比如需要编码3楼，因为 $3=1+2$ ，只要将代表十进制"1"、"2"的右边的两个数据码拨下去即可。

又比如需要编码13楼，因为 $13=1+4+8$ ，只要将代表十进制"1"、"4"、"8"的从右边数起的第1、3、4三个数据码拨下去即可。

学习码：

1同时按下“上翻键”和“确认键”两秒。进入设置状态，此时机器播放“进入设置模式”语音、数码管显示基数01并闪烁。

按“上翻键”（按下按键时有滴滴声提示音）到任意需要的号码、按“确认键”确定录码号码、此时机器才真正进入录码，当收到发射信号后录入、保存、成功响一声提示音；再按“上翻键”进入下一个号码、以此类推。同一号码，后录入的覆盖以前的；结束设置时再同时按下“上翻键”和“确认键”两秒离开、数码管不再闪烁。或在设置状态时5秒没有任何操作，自动离开。本公司产品特有的“数据搬家”功能，如果更换主机只需要将主机内的芯片移到新的主机上即可，不用再去每层对码。

我公司主要经营楼层呼叫器，施工电梯塔吊指纹锁，施工电梯塔吊人脸识别

我们的地址：上海市浦东新区金桥谷创意园电话：86-021-65630314联系手机：18917110748 期待您的咨询