

农田流水渠钢模具构件使用质量说明

产品名称	农田流水渠钢模具构件使用质量说明
公司名称	保定市玉达模具制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村
联系电话	13503120801

产品详情

有些使用混凝土流水槽模具做出的流水槽硬化后的板面表层会出现粗麻，砂粒裸露，细料脱落骨料外露，出现水泥浆皮脱落，甚至出现由于混块，砖块等软颗粒形成的死坑。以上所描述混凝土病害的肇期，交流出现，降低了混凝土板的抗磨性能；使混凝土流水槽失去保护层，随着时间的延长，可能出现深度的破损，出坑，造成流水槽面的严重不平坦，降低流水槽的使用寿命。而对于混凝土流水槽表面出现杂质的情况，说明混凝土里很可能也存在软弱杂质，相当于混凝土内有空洞，影响混凝土的整体强度。

在流水槽模具拆模时流水槽的预制件需要待混凝土达到一定的强度、保持棱角不被破坏时，方可进行拆模。拆模时要小心，避免外力过大损坏构件。拆模后构件若有少许不光滑，边角不齐，可及时进行适当修整。流水槽养护，在拆模后要按规定进行养护，使其达到设计强度。避免因养护不到位造成浇筑后的混凝土表面出现干缩、裂纹，影响预制件外观。流水槽钢模具预制件的生产涉及到多个方面，尤其需要注意的是细节处理，在工程施工中处理好了构件的生产管理问题，工程质量自然会有所提高。