

云南砂浆喷涂机 水泥砂浆喷涂机 任县华星

产品名称	云南砂浆喷涂机 水泥砂浆喷涂机 任县华星
公司名称	任县华星机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	任县邢家湾镇贾家庄
联系电话	13833940620

产品详情

在使用砂浆喷涂机时需注意：

- 1.开机前先加清水进料斗，将转速调整至中高速，以便达到运行湿润管道的效果，只能短暂运行，然后将清水放干。
- 2.每天工作完毕，应将料斗清理干净，管道，喷嘴，喷咀及旋转接头，必须清理彻底，有利于明天工作
- 3.如果经一段长时间工作，察觉涂料出口没力，便要更换压力泵浦。
- 4.在工作中突然不送料，而电机还在工作，水泥砂浆喷涂机，说明喷嘴已塞孔，应立即停机清洗喷咀，然后再继续工作。
- 5.喷咀是一损件（包括换压力泵浦）标准喷孔是4mm，而喷孔雾化不理想时，要立即更换喷咀。

砂浆喷涂机操作指南

- 1、每班开机前，先按动手油泵数次向传动部位注油。
- 2、接通电源后，先电动主电机，检查橡胶螺旋旋转方向是否一致，如不一致，即要调换电源相线(每次重新接电源时都要进行此项检查)
- 3、接好输送软管及喷头，向料斗加入清水5L，启动电机将清水泵出，以湿润料斗，泵体及输送软管，将水大部分泵出后即停机。

将搅拌均匀的材料放进料斗，再将管道和喷嘴与主机喷浆出口锁紧。

.开喷前，先将风泵冲气至6kg压力（匹配风泵机0.26-0.36m）然后接上喷嘴。

.接通电源，把枪口对准料斗，调整风压量和速度快慢，以达到的雾化状态为止，停机不停风。

.当调试准确后，立即将喷嘴和喷喉移至施工现场工作。

.施工过程中，云南砂浆喷涂机，管道内充满涂料，不适合停机过长时间，如果停电，柱塞式砂浆喷涂机，应立即拆管道清洗。

.如果管内充压时，拆管清洗前，必须在上盖布，保护自己的眼睛以免受伤。

.工作中或完工时清洗机体，切忌将水喷湿电钻或电箱，以免损坏。

云南砂浆喷涂机-水泥砂浆喷涂机-任县华星(诚信商家)由任县华星机械厂提供。任县华星机械厂（www.tz1288.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，任县华星一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贾经理。