

# 烟台租赁发电机组出租发电机

产品名称	烟台租赁发电机组出租发电机
公司名称	山东慧麟机电设备有限公司
价格	400.00/天
规格参数	康明斯:康明斯 齐全:型号齐全 进口发电机:进口
公司地址	山东省聊城市东昌府区梁水镇镇朱庄村121号（注册地址）
联系电话	15265565252

## 产品详情

负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围。确定柴油发电机组的单机容量和柴油发电机组容量。柴油发电机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件柴油发电机品牌的选择（康明斯。上柴。潍柴。玉柴。道依茨。沃尔沃。帕金斯。三菱。大宇发电机与励磁方式的选择柴油发电机的自动化功能的选择柴油发电机组机房的布置和安装的原则是：保证柴油发电机组（包括柴油机发电机和控制屏能正常的工作。并且便于使用操作和维护保养。下述说明仅供参考。具体方案用户应该视本单位的实际根据使用情况和选用的机型来考虑。用户可以请相关专业的技术人员设计机房布置。实施施工。

5、润滑系统、密封件 应将发电机组安装在坚固平整基础上。

机房设计时应注意以下事项：有条件的话。柴油发电机组和控制屏可以单独放置。控制屏放置在具有隔音设施的操作室。并且设有观察窗口以便于操作人员及时了解掌握机组运行状况。安装排气时。应将排气口置于室外。排气引管不宜过长。排烟管表面有可能的话应包扎隔热材料。以减少向室内的散热。机房内应该具有良好的通风环境。特别是空气滤清器四围一定要有充足的新鲜空气。机房内不允许放置有产生酸气等等腐蚀气体的物品。闭式机组的机房一般都不需要强制通风。可以通过机组所带的风扇向室外排风的。来促进机房内的空气流通。但一定要是设置相应的进出风口。开式机组的机房必要时候采取强制通风。但是进风口一定要低。排风扇应该装在于机房高的位置。使高温气流及时的排出室外。机组安装除通风要求以外。机房还应该考虑到避雷隔声隔振消防安全环保采光和排污等等要求。北方地区还要有采暖措施。确保机组能够正常起动。燃油管路及电缆尽量要敷设在槽板内或者地沟内。电缆也可以是敷设在电线管内的。日用燃油箱可放在室内。但应该符合要求。机组周围应留有.~.m的空间距离。不放其他物品。以便操作人员巡视维护。机房面积尺寸。机房应采用机组消音及机房隔音综合治理措施。

同时。如混泥土基础。

粘缸。

供油泵提前角不对按规定调整供油提前角。空气滤清器污堵清洗干净。柴油机油温过低加热水和对机油加温。长时间怠速运转清除积碳,清洗喷油器。柴油发电机组突然停车。燃油箱内无油添加燃油。燃油中混有水分查明原因,更换燃油。喷油泵弹簧断裂更换弹簧。调速器弹簧断裂更换调速弹簧。活塞咬缸更换活塞及有关零件。连杆轴瓦,主轴瓦烧损拆检并更换有关零件。定时齿轮或喷油泵定时机构损坏拆检并更换有关零件。燃油箱应具有过滤装置。燃油箱的油平面不低于柴油机的基础平面。机组与客户的低压控制屏之间的连接导线。均应敷设在电缆沟内。机组必须安装接地线。接地必须良好。蓄电池应靠近启动马达侧。应使用吊架或支架支撑排气管和。避免增压器受力。柴油发电机组的额定功率是指小时可连续运行的功率。

烟台租赁发电机组出租发电机