

指接板拼板机 集成材指接板自动拼板机 全自动拼板机装车发货

产品名称	指接板拼板机 集成材指接板自动拼板机 全自动拼板机装车发货
公司名称	高密市瑞力特数控设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	瑞力特:指接板 RLT-5Y:生产厂家 高密:集成材
公司地址	高密市醴泉工业园富泉街
联系电话	13287475866

产品详情

指接板拼板机 集成材指接板自动拼板机 全自动拼板机装车发货

从第一道工序涂胶开始，由工人直接将准备好的木料送入设备，设备会自动完成涂胶的加工，然后自动送入翻料机构，将设备进行拼接处理。拼接过程中设备会自动调整，热压拼接。拼接成型之后，两边有齐边锯对设备进行齐边修正。最后一道工序就是裁断、码垛工序，即设备会将加工后的板材自动裁切成我们要的尺寸，然后码垛。

二、自动拼板机的加工原理

什么是自动的设备？就是说加工的过程基本上用设备代替了人工，提高效率的同时降低了人工的成本。比如说，原先加工一张板材的成本是几块钱，现在全部实现了自动化，折合每张板材六毛钱，而且全部是一个工人操作，这就大大降低了企业的生产成本。

三、自动拼板机的设备参数：

- 1、拼板宽度：最大拼板宽度2.6m可调
- 2、拼板厚度：10mm-40mm
- 3、拼板长度：1.6m可调
- 4、油缸最大推力：30000kg

- 5、电机总功率：20kw
- 6、加热器总功率：9kw
- 7、工作气压调整：0.5Mpa
- 8、电源：380V三相四线
- 9、所需人力：1人（一分钟一张板只用一人操作）

四、瑞力特自动拼板机的故障处理

1，你的功率没有完全开足，2，你的加热材料不是纯铁，因为铁的导磁率高，最容易被加热。3，你的线圈和你的设备谐振关系不匹配。4，你的加热工件太小没有足够的能量耦合上去。还有提点也是很重要的就是你的工件放进去后电感量变化很大 和设备内部谐振电容组和变压器不配合。