

木工梳齿机 自动梳齿机厂家 瑞力特全自动梳齿机

产品名称	木工梳齿机 自动梳齿机厂家 瑞力特全自动梳齿机
公司名称	高密瑞力特数控设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	品名:全自动梳齿机 厂家:山东瑞力特 场地:山东青岛
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉工业园富泉街
联系电话	15169545666

产品详情

??????

??????

????????????????????

????????????????????????????????

????????????????????????????????

????????????????????????????????

??????????????????????????????

????????????????????????????????

????????????????????

?????????? ???????

1. ???????

2. ?????

3. ?????

木工梳齿机 自动梳齿机厂家 瑞力特全自动梳齿机

木工梳齿机厂家

接木机的作用是将开好齿的木料涂胶后对接成要求尺寸的产品，它由机架、电机、气动元件、油压元件、电器控制元件组成。接木机工作流程首先将接木机安装固定到位，安全、用电、防护等措施可靠有效，经检查验收后投入使用。将梳齿方木的梳齿涂上胶水后依次摆放在对接机操作平台上，注意梳齿的相互咬合。启动压紧按钮，将摆放好的方木压紧固定。启动锯头按钮，把压紧的方木定尺，将多余的锯掉。打开液压按钮，启动油压电机，让油缸顶进对接方木然后复位。将对接完成的方木取下操作平台，码放整齐，准备打捆调转。接木机液压油运用注意事项。1、操控油温，要保证机械在作业时，液压油的油温不能高了，接木机，高了液压系统功用会降低。可依据性况，接木机价格，如作业时间生的热量较多，为了保证油温不跨越规范，可选用大一点油箱，接木机生产厂家，多一点的液压油而加速散热。2、防止污染。3、守时查看，定时替换，以保证液压油充沛，清洗。4、接木机液压油箱储油充沛。5、保证接木机油路密封性作乐。

接木机设备运用注意事项1、全部设备必须在刀具外围设备防护罩，防止刀具损坏飞出碎片构成损害。2、必须在供认工件被夹紧状态下开端加工，不然工件很简单被卷进刀具，构成扎刀，损坏刀具和设备，接木机生产，还易构成工件飞出成为事端。3，设备功率与加工厚度要匹配，小马拉大车，会构成闷车，损坏刀具，刀具在木材中空转，使木材变糊，刀具磨损变钝。4、挑选合理的进给速度，太快太慢都会影响产品质量和刀具寿数。

我公司主要经营全自动拼板机，优选锯，高速横截锯，齿接生产线

我们的地址：山东省潍坊市高密市醴泉工业园富泉街电话：联系手机：15169545666 期待您的咨询

梳齿机

接木机

梳齿接木机