

山东鲁星 三轴自卸平板半挂车 自卸平板半挂车

产品名称	山东鲁星 三轴自卸平板半挂车 自卸平板半挂车
公司名称	山东鲁星专用车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县黄垓镇高新开发区
联系电话	15054736789

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鲁星专用车销售有限公司

驾驶自卸平板半挂车切忌不可大意

驾驶自卸平板半挂车切忌不可大意，尤其是在雨天，11米自卸平板半挂车，更应该多加注意:

(1) 在开车前，应当先检查一下自卸平板半挂车雨刷器，可将雨刷器开关置于各种速度位置处，一定要注意观察雨刮在工作中是否会产生大的震动或者发出异常响声，同时注意刮水的时候是否会出现速度与摆动不均匀等。

(2) 如果叶片老化、硬化或者出现裂纹，就要及时更换。如果我们的雨刮在工作时玻璃表面呈雾状、细水珠状，并产生条纹或局部模糊，在部分是因为油膜、脏污或车蜡的影响，只要将自卸平板半挂车挡风玻璃和雨刮片清洗干净就可行了。一旦雨刮有了故障不能动，重型自卸平板半挂车，应该是保险丝烧掉了，排除时只要打开保险丝盒，找到雨刮器的保险丝，抽出来更换上新的就行了。

自卸平板半挂车有哪些省油窍门

自卸平板半挂车有哪些省油窍门

平板自卸半挂车是一种大型车，非常耗油，有什么办法节省燃油吗？

一、首先，坚持满足轮胎的压力

自卸平板半挂车轮胎压力对燃油消耗的影响，至少每月一次看轮胎，如果轮胎下降10磅，燃油将减少3%以上。

二，自卸平板半挂车长期停车，请关闭

当其他人开始在汽车餐厅车道等候汽车时，我关闭发动机到餐厅买咖啡。一般来说，发动机空转15分钟将消耗近1升的。

三，自卸平板半挂车持续快的速度

在高速公路上，有些车主以120公里/小时的速度，我坚持要110公里/小时。在日常通勤中，超过十公里的速度不会削减距离，但却能使你高速路上的燃油经济性进步。

第四，自卸平板半挂车制动刹车减少燃料

“在城市道路，我选择陡峭的加速度，并且许多业主都犯了我们在路上看到的很多错误：每个交通灯都踩在上，只有在快速击中车辆的前面紧急制动。这样并不能让你更快回家，而陡峭的控制可以提高约20%的燃油经济性。

五，使用定速巡航

我试图坚持统一的控制，而一些自卸平板半挂车车主的控制速度实时变化。准巡航控制尽可能使用恒速和坚持，从而不断加速减速更经济。

6，过载对燃油消耗的影响

为了允许单个汽车带来更大的利润，自卸平板半挂车的一部分超负荷运输时间。首先，超载罚款，缩短车辆数量，从而缩短增加的风险因素，关税下降，车辆可靠性降低等因素，从燃料消耗和轮胎磨损的角度看，过载运输不一定带来更多的好处。注意上述几点，使您不仅能控制节油的半挂车，而且在管理过程中更容易安全。

自己如何给自卸平板半挂车更换轮胎？

驾驶自卸平板半挂车的朋友都遇到过轮胎爆胎或出现意外的问题，这时候若是等待救援耽误时间不说，也会特别着急，费时费事。但若是自己掌握更换轮胎的方法，及时处理好这些问题，那就轻松多啦。如何自己更换轮胎呢？下面一起来看一下：

1、自卸平板半挂车泊车拉起驻车制动器，拉的紧一点，以免半挂车前后移动。

- 2、用扳手先逐一松开漏气轮胎的螺母，通常逆时针转动是松开螺母。只需松开即可，不必拧下来。
- 3、千斤顶，先找到漏气轮胎周围的钢铁支点，不要顶在自卸平板半挂车车门下缘，这个支点通常要离外边缘10厘米摆布，三轴自卸平板半挂车，确定是钢铁车架即可，把千斤顶放在下面。
- 4、升高千斤顶，留意升高的时分，千斤顶要直立，不要发生歪斜，自卸平板半挂车，不然降下车身后再来一次。
- 5、等漏气轮胎悬空后，停止升高千斤顶，然后用扳手将松开的螺母逐一拧下来。
- 6、双手托住漏气自卸平板半挂车轮胎，用力取下轮胎。假如搬不出来，能够用脚跳一翻轮胎外缘，全部车轮就松动了，然后取下来。
- 7、托住备胎装到轮毂上，留意装上去的时分，车轮的螺母孔要和轮毂上的螺母孔对齐，这个需关键时刻，耐性一点就能够了。
- 8、接着用手将轮胎螺母拧进入，再用轮胎扳手把螺母逐一拧究竟，不必使大力气，只要拧究竟就能够了。
- 9、等一切螺母都拧究竟以后，祖慢放下千斤顶，让自卸平板半挂车备胎粉地。
- 10、此刻别忘了，再次用轮胎扳手把螺母旋紧。

山东鲁星(图)-三轴自卸平板半挂车-自卸平板半挂车由山东鲁星专用车销售有限公司提供。山东鲁星专用车销售有限公司（www.lsfcg.com）位于山东省济宁市嘉祥县黄垓镇高新开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东鲁星在其它中享有良好的声誉。山东鲁星取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。山东鲁星全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。