

# 潍坊浮筒吹塑机 潍坊云龙机械 浮筒吹塑机

产品名称	潍坊浮筒吹塑机 潍坊云龙机械 浮筒吹塑机
公司名称	潍坊云龙机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省昌邑市饮马镇驻地
联系电话	13806367801

## 产品详情

### 如何购买吹塑机？

- 1、选择自己产品的宽度，然后定吹塑机型号，机器的可利用尺寸始终要比产品宽10公分。还要搞清楚自己产品是什么材料，聚乙烯还是别的材料。
- 2、选择自己产品的要求，产品要求怎么样，是高等还是中等还是低等，确定下来看是否需要旋转膜头。
- 3、确定自己的产品是卷简单层还是双层膜，也就是看是做袋子还是做片材膜，确定是否需要双收卷。
- 4、确定自己产品的厚度达到多少丝，浮筒吹塑机，厂家才能给出准确的配置
- 5、选择吹塑机的高低端配置，自动化程度，可以选择牵引自动升降、自动换网、自动吸料、气胀轴收卷、全自动收卷、表面处理等。

### 吹塑机开机时应注意哪些事项？

小机是整体式，不需拆装，在起吊时，调模应调到合适的模厚。

大机拆装将由海天大机组人员完成

如果机器在厂房内再次移动且没有吊机时，需要在机器底部垫上滚木。

由于机器较重，应由有起重经验的起重工来指挥，要注意下列各项：

(1) 使用足够强大的提升机和搬运机将机器提起（包括起重机，提升设备，吊钩，浮筒吹塑机供应商，钢丝绳等）。

(2) 如果任何吊挂钢丝绳与机器接触时，要在钢丝绳与机器之间放入布层或木块以避免损伤机器的零件，如注塑机的拉杆等。

(3) 注意提升机器时的稳定性和水平状态。

(4) 木块垫块或垫件在机器下卸和搬运全部完成后才能移掉。

1、试车应从手动 半自动 全自动依次进行，同时应检查重要紧固螺栓是否松动，发现异常应立即停止。当

确认正常或排除故障后，浮筒吹塑机厂家，再进行试车。

2、由黑色料转为别的淡颜色料时要进行料筒清洗，清洗工作应在料筒加热的状况下进行，并加入一定量的清

洗剂。以便尽快清洗干净。

3、加工停止时，按电机、壁厚、挤料停止按钮关闭电机，然后关闭电源开关，结束工作。

潍坊浮筒吹塑机-潍坊云龙机械(在线咨询)-浮筒吹塑机由潍坊云龙机械有限公司提供。潍坊云龙机械有限公司(www.yunlongjixie.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。潍坊云龙机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省昌邑市饮马镇驻地，联系人：于经理。