

负压风机排气扇 风机自动控制箱 玻璃钢负压风机

产品名称	负压风机排气扇 风机自动控制箱 玻璃钢负压风机
公司名称	潍坊牧田温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇赵家庄村村东
联系电话	13361577577

产品详情

玻璃钢负压风机

负压风机还是正压风机都是属于轴流风扇，而负压风机和传统风机的主要区别是：大风量、低能耗，适合大范围的通风换气、降温。

负压风机之所以称之为负压，是因为该风机在使用过程中，大风量的特点可以快速的把室内的热气排出去，形成低压强区域、对比室外就是负压，这样室外的空气就会进入室内，形成对流，起到良性循环的作用。

玻璃钢负压风机

养殖设备负压风机玻璃钢风机安装位置选择规格尺寸：风机的安装位置决定了它的规格尺寸、单台风机的排气量和功率，负压风机排气扇，并尽量选择安装负压风机大小差不多。如果安装位置大，养猪场玻璃钢负压风机，选用的负压风机很小，排气效果肯定不好。密封处理雨水渗漏比较困难。如果畜牧养殖风机的尺寸大于安装位置的尺寸，需要扩展尺寸，

潍坊牧田温控

承接养猪场，养猪设备负压风机风扇，养鸡场，养牛场的全套通风设备。包括料线，鸡舍平养料线。

小窗位置的确定:小窗位置在鸡舍通风系统中非常重要。如果位置太高，进气口将撞击屋顶并返回鸡舍，这通常会对第一排和第四排di中的鸡造成问题，尤其是对顶部鸡舍中的鸡。水平进气口在鸡舍中间不能达到最佳效果。如果安装太低，它将被直接吹到鸡，这将影响di 1或4排鸡。根据鸡舍的通风原理，确定

小窗的安装位置及注意事项。答:小窗户的下边缘较好，玻璃钢负压风机，因为它不低于顶部笼子的上边缘。然而，考虑到安装照明系统的要求，最好是比笼子的顶部高出10厘米。

b、小窗安装必须在鸡舍两侧对称进行。

c.在小窗开启时，必须在小窗的上缘安装挡风板，以调节进风口的风向，使进风口能达到鸡舍中心的最佳效果。导风板的角度在安装过程中非常重要。安装要点如下:

负压风机排气扇-风机自动控制箱-玻璃钢负压风机由潍坊牧田温控设备有限公司提供。潍坊牧田温控设备有限公司（www.sdhwk.com）位于山东省潍坊市青州市王坟镇赵家庄村村东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前潍坊牧田温控在畜牧、养殖设备及用具中享有良好的声誉。潍坊牧田温控取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。潍坊牧田温控全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.mutian.sdhwk.com）还是从事养殖风机，养殖换气扇，养殖排风扇的厂家，欢迎来电咨询。