

手动液压叉车厂 淮安液压叉车 环球起重机械设备公司

产品名称	手动液压叉车厂 淮安液压叉车 环球起重机械设备公司
公司名称	淮安市环球起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淮安市清河区电机路30号
联系电话	18762093733

产品详情

液压叉车制动系统及起重系统

叉车制动系统：

- 1、制动总泵：更换皮碗及损坏件。
- 2、制动分泵：更换皮碗或总成。
- 3、制动器：更换蹄片及损坏件。
- 4、驻车制动：更换损坏件。

叉车起重系统：

- 1、升降及倾斜液压缸：更换密封件及拉毛或弯曲的活塞杆。
- 2、门架和滑架：更换损坏的滚轮，调整侧滚轮间隙，手动液压叉车厂，校正变形门架。

如想了解更多液压叉车的相关信息，欢迎来电咨询。

如何操作手动液压叉车

打压：将手动液压叉车的控制手柄打到下位，按下方向柄，即可对手动液压叉车进行打压。手动液压叉车所叉的货物重量严禁超过手动液压叉车所限重量。

拉货：打压将货物离地后，将手动液压叉车的控制手柄打到中位，即可拖动货物，在拉货时不可奔跑，电动液压叉车，需缓行。

如想了解更多液压叉车的相关信息，欢迎致电环球起重机械进行咨询，淮安液压叉车，我们将会竭诚为您解答与服务。

根据作业功能选择电动堆高车：堆高车的基本作业功能分为水平搬运、堆垛/取货、装货/卸货、拣选。根据企业所要达到的作业功能可以从本公司的产品系列中初步确定。另外，特殊的作业功能会影响到堆高车的具体配置，如搬运的是纸卷、铁水等，需要堆高车安装属具来完成特殊功能。如想了解更多液压叉车的相关信息，欢迎来电咨询。

手动液压叉车厂-淮安液压叉车-环球起重机械设备公司由淮安市环球起重机械有限公司提供。淮安市环球起重机械有限公司（www.hahqqz.com）有实力，信誉好，在江苏淮安的气动工具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进环球起重机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！