

# 去鹅绒毛松香锅 宏德机械 去鹅绒毛松香锅电加热

产品名称	去鹅绒毛松香锅 宏德机械 去鹅绒毛松香锅电加热
公司名称	诸城市宏德机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王工业园舜昌路3085号
联系电话	18866776111

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市宏德机械制造有限公司

电加热猪头松香锅注意事项：1、操作人员在设置温度时，设定温度不得高于250（出厂设定温度为220），以免发生意外。2、请注意加油口避免进水，去鹅绒毛松香锅电加热，如导热油里面有少量水，易出现加温时喷油现象。

3、确保加热管及导线处干燥，以防进水，如出现加热速度较以前下降，断电后，检查加热管是否烧坏，也可能是导热油质量不佳。

首先将2113淡黄颗粒状的松香甘油酯放入到加热锅中，待加热溶化后，把待加工产品放入到加热锅内沾满松香甘油酯，去鹅绒毛松香锅多少钱，3~5秒后将产品捞出快速5261放置在水池中冷却。冷却后剥离松香甘油酯，去鹅绒毛松香锅生产厂家，产品表层的毛也随着不断脱掉。

使用过程中不糊锅，不冒黑烟，有效延缓松香炭化，节省松香。

温控仪采用全数字显示，操作方便控制准确，全程自动控制，采用漏电保护开关，操作安全。

电加热猪头松香锅注意事项：操作人员在设置温度时，设定温度不得高于250（出厂设定温度为220

)，以免发生意外。

请注意加油口避免进水，如导热油里面有少量水，易出现加温时喷油现象。

猪头猪蹄去毛一般是用专业猪头打毛机，去鹅绒毛松香锅，猪蹄打毛机先去毛，一般设备的脱毛率在95%左右，剩余的5%就很难用机械设备去掉，所以就需要用松香锅溶化松香来去毛。

松香锅的使用方法：先将松香放入锅内，打开电源，电热松香，待松香完全溶化后，将待脱毛的猪头，猪蹄或者家禽等动物，放入松香中，立刻拿出，放入水中冷却立刻拔掉松香层，即达到脱毛的效果。脱毛率：98%，操作简单。注意电控箱出厂温度设定220度，不能超过此温度。

牛头牛蹄加工设备电加热松香锅采用远红外传热给锅里原料加热、热。保温层是采用硅酸铝保温，保温效果好。

去鹅绒毛松香锅-宏德机械-去鹅绒毛松香锅电加热由诸城市宏德机械制造有限公司提供。诸城市宏德机械制造有限公司（[www.zhongde.com](http://www.zhongde.com)）是从事“家禽屠宰流水线,家禽屠宰设备,家禽脱毛机,浸烫池”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司（[www.dxjqtsb.com](http://www.dxjqtsb.com)）还是从事家禽屠宰机械，家禽屠宰设备，家禽屠宰流水线的厂家，欢迎来电咨询。