

旋挖机液压泵 黄冈旋挖机液压泵 襄阳华飞翔

产品名称	旋挖机液压泵 黄冈旋挖机液压泵 襄阳华飞翔
公司名称	襄阳市华飞翔液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园光彩国际物流基地5幢11号房
联系电话	18671055890

产品详情

小型旋挖钻机的操作的方式对于地质进行改变方式，例如：如果进行软土上打桩的时候，就要更换高转速的钻杆，如果土质是比较粘稠的土层的时候，要持续加压，除了高转速之外还需要降低负载，南山旋挖机液压泵，再者，如果是沙层这类型摩擦力很大的岩层，旋挖机液压泵有异响，要通过调整加压和回压的方式，不能一直持续加压，后者是事倍功半。所以在施工时一定要根据施工路况随时调节履带的涨紧度。

(1) 将小型旋挖钻大小臂收回，或者仅将小臂完全伸开，当然也可根据旋挖桩机周围环境而调整摆放姿势。

(2) 拿出黄油枪，戴上手套，将黄油枪头用力挤压入黄油嘴，此时黄油枪头与黄油枪嘴在一条直线上，摆动黄油枪压力臂进行加注，加注到黄油刚好溢出销轴为止。

(3) 钻斗的两个销轴一定要每天都打油，须打得溢出油来，小臂和大臂就是每次少打勤打，每次15下左右，黄冈旋挖机液压泵，大臂根的两个可以多打点。

装配齿轮泵时要注意什么?

泵壳的磨损在进油腔会比较多一点如果泵壳是对称的，旋挖机液压泵，可以翻转180°再使用。对于被动齿轮，两头不能调换，拆下时要做记号。因为齿轮会发生一侧磨损。主动齿是与转动轴一体的，不能翻转;将被动齿翻转，可使两齿轮的啮合线接触点发生变化。泵装配完毕，要加入少许润滑油后才用手去稍作旋转，手感要畅顺。

旋挖机液压泵-黄冈旋挖机液压泵-襄阳华飞翔由襄阳市华飞翔液压设备有限公司提供。襄阳市华飞翔液压设备有限公司（www.xywzjwx.com）位于湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园光彩国际物流基地5幢11号房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前襄阳华飞翔在其它中享有良好的声誉。襄阳华飞翔取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。襄阳华飞翔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。