

# 立式砂浆泵 砂浆泵 大博泵业

产品名称	立式砂浆泵 砂浆泵 大博泵业
公司名称	山东大博泵业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博市博山区南环路17号
联系电话	13573343027

## 产品详情

### 螺杆泵的平衡校正注意事项

如果事先无法预见它们的旋转方向，建议在电动机轴柔性连接没有接上的情况下，使电动机瞬间通电(轻轻一碰一下，然后迅速断开)，以此查看，对驱动设备的其他部分来说，它的旋转方向是否正确。如果不正确，电缆线中的两条线就需要反向连接。如果有必要，在反向连接之后，在重新连接柔性连接之前，再验证转动方向是否正确。山东大博泵业科技有限公司依靠科技进步，YS型砂浆泵，坚持走质量兴业之路。企业的宗旨是：“管理创造价值，服务提升优势，质量赢得信赖”。

### 砂浆泵

### 液下泵

#### 1、安装前的装备工作

- a、检查水泵和电机有无损坏
- b、准备工具及起重设备
- c、按图检查基础。

2、将泵的支承座安装在容器上，用螺栓拧紧（如系水泥井罐需预先设置地脚螺栓）。

### 运转

- 1、注意泵轴承温度，DYS型砂浆泵，不应超过外界温度35度但高不应大于75度。

- 2、油杯内应注满钙基黄油，保证轴承能正常润滑。
- 3、泵在工作一个月内，或运转100小时后，应更换电机支承油杯内的黄油，以后每工作2000小时后更换一次。
- 4、定期检查弹性联轴器，注意电机轴承温升。
- 5、动转过程中，立式砂浆泵，如发现噪声或不寻常的声音时，砂浆泵，应立即停车检查。
- 6、泵每工作2000小时应进行周期检查，叶轮、泵体（或泵盖）之间间隙的磨损不能过大，间隙的值不得超过1.5毫米，如超过可更换叶轮或前盖。
- 7、泵工作6小时时，应检查机封，根据磨损程度予以检修或更换，否则将导致泵轴及轴承的损坏。

目前我国电厂中主要是火力发电和水利发电，在火电厂中，由于用大量燃煤发电，燃煤后的炉渣或者灰渣需要清除，渣浆泵被用在除灰渣的作用，炉渣通过混合一定量的水后，通过渣浆泵将其输送到灰渣堆放的地方，因此有时渣浆泵在电厂也成为灰渣泵。再次，在洗煤行业，由于工况不同，较大煤块，煤矸石容易堵塞，对于渣浆泵的设计要求很高。山东大博泵业的渣浆泵具有输送较大煤块、煤矸石无堵塞，使用磨损寿命超过了国外进口泵。

立式砂浆泵-砂浆泵-大博泵业由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技有限公司（[www.sddabo.com](http://www.sddabo.com)）是一家从事“液下式渣浆泵,卧式砂浆泵,渣浆泵,槽式砂浆泵,管道式砂浆泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“坤博”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使大博泵业在离心水泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.bspump.com](http://www.bspump.com)）还是从事渣浆泵，液下渣浆泵，卧式渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。