

江门单柱拉力试验机 单柱拉力试验机厂家直销 宝大仪器

产品名称	江门单柱拉力试验机 单柱拉力试验机厂家直销 宝大仪器
公司名称	东莞市宝大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区
联系电话	13686200862

产品详情

单柱拉力试验机需要注意哪些操作规程？

单柱拉力试验机作为一种精密仪器在平时的操作中还是要注意很多细节的，比如不能超负荷或者度使用、按时保养上润滑油、经常检查螺丝松紧情况、先关闭仪器再切断电源、定期年检进行参数鉴定等。但这种仪器除了在使用过程中要小心维护外，在购买时也要注意是否是正规的厂家出品，比如宝大仪器家的就不错，不规范的仪器不仅容易造成实验数据不准，还有可能误伤操作人员，所以购买时要多加留意。

采购方应该了解大型单柱拉力试验机安装和检测

购入了单柱拉力试验机，之后，需要了解该如何做好安装和检测工作，单柱拉力试验机的安装需要在室内二十度的条件下安装，正负温度不可超过十度。需要注意弯曲试验和引伸计方面，以及设备维修时需要留出的空间，要留出足够的空面积。宝大仪器提醒您，单柱拉力试验机的测试仪的主体部分，以及测力计都需要安装在混凝土的基础上。经过了初步安装，接通了油管，需要用方形的水平仪去找平。

许多人看到这个校准两个字就，觉得这个实在是太麻烦了。如果能够有一个比较简单的方法就好了。其实这个方法是有的，但是并不是说这个单柱拉力试验机自己进行校准，而是

有相关的单柱拉力试验机校准仪器。这个在宝大仪器看来确实是一个不错的方式和方法。作为测试机器，进行校准也是必须的，因为毕竟这是一个结论性的东西，它要给一个物件的拉力下一个结论性的结果，到底拉力如何。