

龙岗发电机租赁

产品名称	龙岗发电机租赁
公司名称	东莞市亿云电力设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇柏地社区柏锋路99号一楼C铺
联系电话	13922514971

产品详情

严格的质量把关使本公司赢得了所有新老客户的支持和信赖，以及广大用户的一致好评。我公司租赁业务目前以日租、月租、年租发电机为主，拥有合格的质量保证：

- (1) 发电机租赁业务 采用送货上门的服务
- (2) 包括防音发电机，在城区使用噪音更小
- (3) 主营发电机功率范围 20kw-2000kw 使用进口发电机，可广泛应用于各类紧急缺电，电力提供。

龙岗发电机出租 龙岗发电机租赁

道依茨柴油发电机组自动化的控制要点:

道依茨柴油机由于具有许多优点,广泛应用于发电机组上,更普遍地应用于自动化控制场合。为了使道依茨柴油机能适应于自动化机组控制场合,因此,该柴油机装设有几个控制系统:

(1)启动系统风冷柴油机的启动是根据自动化工作状况的实际,由预先编制好的自动控制程序,对柴油机的启动马达发出是否启动的电指令来决定,道依茨柴油机的启动系统,除了通常的启动马达控制系统外,它还能根据不同环境温度,在进气管内装设火焰预加热装置,用于加热进气空气。当气温在0附近或低于0时,应使用预加热装置进行启动;在温度更低的环境下,还装有冷风预加热系统,以预热机体,确保柴油机在-35低温环境下能正常启动运行。

(2)停机系统机组经正常运行后,需要停机时,由自动控制程序先关掉电源开关,卸去机组负荷,并经一定空载运行后,自动发出控制指令,使柴油机油门电磁铁得电,关掉油门,使柴油机组关机。

道依茨柴油机电动停车机构,由停车电磁铁、停车杠杆等组成。当停机时,电磁铁通电动作,拉动杠杆系,拨动喷油泵停机手柄,使其停止供油。

(3)柴油机调速系统道依茨风冷柴油机的调速器一般采用机械调速,其原理是利用转速不同时,飞锤离

心力大小变化,自动调整供油量,以保持柴油机转速恒定。这种调速器属于全程式调速器。它能在各种不同转速下保持平稳的运转。该调速器的特点是结构简单,可靠性高,寿命长,很少出故障,极少需要维护,而且调整使用简单。

(4)转速检测系统道依茨风冷柴油发电机组装有转速检测机构,此机构装在发电机风扇处的感应片与之相对应机壳上的电磁接近开关,接近开关端面与感应片的距离为(3~5) mm。当接近开关与感应片接近感应时,产生一个电信号,柴油机每转动一周就产生一个电信号,这样,接近开关就将柴油机的转速变换成计数电信号,输入到PLC内进行编程,以此来达到检测控制转速的目的。另外转速检测亦有利用电磁感应来计数的,该装置电磁感应传感头用直径0.05mm漆包线盘绕在磁性铁心约数百匝,并经密封而成,内阻约150 Ω ,安装在紧靠柴油机大飞轮齿圈缘外侧,传感头端面距大飞轮齿顶约(0.37 \pm 0.127)m。当柴油机启动时,传感头将产生大于2.5V的交流电压,并将此电压送入PLC计数,由PLC编程进行控制。

(5)三角胶带监控机构风冷柴油机运行时,依靠风扇进行强迫通风散热,因此,带动风机运转的三角胶带必须确保完好,才能保证机组正常运行。道依茨风冷柴油机装有三角胶带监控机构,它主要由风扇皮带张紧轮、风扇皮带报警开关和导线总成组成。

当皮带断裂时张紧轮依靠弹力的作用下落,将报警开关按钮顶起,接通刹车电磁铁电路,刹车电磁铁通电动作,关断油门,切断油路停车,防止柴油机在无强迫风冷却的情况下运行,造成机组损坏。

(6)柴油机指示仪表和传感器柴油机指示仪表由机油压力表、机油温度表、缸盖温度表、传感器和报警开关组成。三种传感器和缸盖温度报警开关用12V或24V电源供电。

龙岗发电机出租公司 龙岗电缆线出租

冷却液的使用安全

(1)冷却系统在机组运转前,(散热器水箱或热交换器)必须装满清洁的冷却液。

(2)当冷却系统没有冷却液或引擎正在运转时,不可起动加热器否则会造成损害。

(3)高温的冷却水会导致严重的灼伤,发动机未冷却的时候,不要打开封闭的冷却系统中的高热及高压的冷却水箱盖,以及水管的堵头。

电池的安全使用

如果操作员使用铅酸电池时遵守下面的预防措施就会很安全。为确保安全,必须按制。

龙岗柴油发电机出租 龙岗发电机出租