

# 黑龙江板材压力机 板材压力机生产商 诸城银龙机械

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 黑龙江板材压力机 板材压力机生产商<br>诸城银龙机械 |
| 公司名称 | 诸城市银龙机械厂                    |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 诸城市龙都工业园                    |
| 联系电话 | 13863675690                 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市银龙机械厂

### 压力机每日保养工作

检查压力机摩擦部分润滑情况；

检查冲模安装是否正确可靠，刀刃上有无裂纹、凹痕或崩裂；

一定在离合器脱开的情况下，板材压力机哪家好，才可以开机；

实验制动带、离合器、操纵器的工作情况，板材压力机生产商，做几次行程；

准备工作中所需工具。诸城市银龙机械厂

如工件“卡住”在冲模上应停止压力机，黑龙江板材压力机，及时研究处理；

工作时应随时将工作台面上的废边除去，清除时不要直接用手去取要用钩子或相关工具；

必须核定冲裁力，严禁超负荷运作。安装、拆卸模具时，必须先切断电源。模具安装必须牢固可靠。调

整用合高度时采用手动或动的方法，逐步进行，在确认调好之前，禁止连车。操作时要思想集中，严禁边谈边做，板材压力机产地，要互相配合，确保安全操作。一般禁止二人以上同时操作冲床。若需要时，必须有专人指挥并负责脚踏装置的操作。工作中身体任何部分严禁进行模具范围进料卸料应有专门工具。

工作中注意力要集中，严禁将手和工具等物件伸进危险区内（看安全生产规程第4项）发现压床运转异常或有异常声响，（如连击声、爆裂声）应停止送料，检查原因。如系转动部件松动、操纵装置失灵、（见介绍）每冲完一个工件时，手或脚必须离开按钮或踏板，以防止误操作。工作前，应检查冲床防护装置是否齐全，飞轮运转是否平稳；脚踏装置上部及两侧有无防护，操作是否可靠灵活；并清除工作场地妨碍操作的物件。

黑龙江板材压力机-板材压力机生产商-诸城银龙机械(推荐商家)由诸城市银龙机械厂提供。诸城市银龙机械厂（[www.yinlongchongchuang.com](http://www.yinlongchongchuang.com)）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进诸城银龙机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.hongbaoyaliji.com](http://www.hongbaoyaliji.com)）还是从事气动压力机，开闭式机械压力机，多功能压力机的厂家，欢迎来电咨询。