

# 宣城起重机 宣城矿源起重机 起重机报价

产品名称	宣城起重机 宣城矿源起重机 起重机报价
公司名称	宣城市矿源起重机销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县泾川镇南华路29号
联系电话	15056312990

## 产品详情

### 如何保养维护单梁起重机

- 1、经常检查单梁起重机电动机外壳以及轴承部位的温度、电动机的噪音、振动有无异常现象。
- 2、起重机在频繁启动情况下，由于转速低引起通风冷却能力的降低，而且电流较大，电机温升会很快地提高，应当要注意电机温升不能超过其说明书上规定的上限值，按照电动机使用说明书的要求调整制动器。
- 3、在起重机使用不是很频繁且又密封状况和使用环境良好的情况下，起重机减速箱内的润滑油每半年需要更换一次，当在使用环境恶劣的情况下，每个季度需要更换一次。若发现箱内进水或是油面始终有泡沫并且确定油已经变质的时候，必须立即换油，换油时应严格按照减速箱使用说明书规定的油品进行更换，一定要避免油品混合使用。
- 4、减速机的日常维护可以参考生产厂的使用说明书来进行维护，并且要经常检查减速机的地脚螺栓，宣城起重机，连接不可松动。
- 5、起重机卷扬机组的维护和保养技巧：经常观察减速箱油窗，检查润滑油的油面是否在规定范围之内，如果低于规定的油位的时候，必须及时补充润滑油。
- 6、卷筒两端轴承座内需每两天加注一次润滑脂，卷筒的表面以及钢丝绳要根据情况来涂抹润滑脂。（定、动滑轮组的滚动轴承内需每个月补充一次润滑脂！

### 汽车起重机的基本操作方法

说起起重机大家都不陌生，汽车起重机也是起重机的哟中，今天宣城矿源小编就来为大家介绍一下汽车起重机的操作方法。

#### 一、汽车起重机基本操作方法之选择起吊地点

汽车起重选择一个正确的、合适的起吊地点非常重要，也有一定的讲究和规范。选择起吊地点时要注意的是：

- 1、地面结实，不会下陷；
- 2、起重机起吊半径尽量覆盖到整个工作范围；
- 3、起吊范围内没有电线等会对工程造成安全隐患的事物；
- 4、光线要明亮，视野要开阔。

选好起吊地点后，就要将起重机设置成准备起吊状态，操作方法是挂好相应的汽车档位并打开取力器，塔式起重机，这里不同型号和品牌的汽车起重机的起重档位都不一样，要根据具体情况而定。然后打开取力器按钮，就可以进行支腿了。完成支腿以后，汽车起重机的起吊、回转、变幅、吊臂伸缩都是在上车的操作室进行的。车起重机的吊臂一般为4-5节臂，多的时候有七节臂。吊臂伸缩的方式有多种形式，有同步伸缩式的，有独立伸缩式，也有组合伸缩式的，不同品牌和机型都可以不同，操作方式也就有所不同。

希望以上介绍对起重机操作手和对起重机感兴趣的人有所帮助。

很多人想知道买单梁起重机是不是一定要选整板主梁，其实在目前的单梁起重机市场，稍有规模的生产厂家都会用整板制作主梁，整板做主梁真的好吗？又好在哪里呢？要说清这个问题就要知道单梁起重机主梁原来的制作方法，两者比较就会看到区别在哪？利弊在什么地方？

相对整板主梁的工艺另外的做法是U型槽对接主梁，厂家一般用1000mm或者1240mm长的U型槽来拼焊成用户需要的长度，其中U型槽的高度根据预制作单梁起重机的主梁长度要核算，也就是跨度越大主梁越长，U型槽的箱体也就越高，几十年来所有厂家都是这样做的，近年来兴起的整板主梁可以理解为三块通长的整板加工字钢焊接成，如图所示成型的主梁是没有竖焊缝，因此您可以看到个好处是无论从强度还是外观上说都是明显有优势的。

宣城起重机-宣城矿源起重机-起重机报价由宣城市矿源起重机销售有限公司提供。宣城市矿源起重机销售有限公司（[www.xckyqz.com](http://www.xckyqz.com)）位于宣城市泾县泾川镇南华路29号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宣城矿源起重机在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。宣城矿源起重机取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宣城矿源起重机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。