

空压机 耐尔博士有限公司 变频螺杆空压机

产品名称	空压机 耐尔博士有限公司 变频螺杆空压机
公司名称	苏州耐尔博士空压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江区交通南路1588号
联系电话	13701413233

产品详情

组成系统：气路循环系统：压缩机工作时，空气经过自洁式空气过滤器被吸入，通过PLC自动清洗过滤器，空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩，经一级压缩后的气体温度较高，然后进入中间冷却器进行冷却(水走管内，气走管外，变频螺杆空压机，中冷器的水流量要求为110m/h)之后进入二级压缩系统，为避免系统中的气体倒入压缩腔内(避免带压启动)在压缩机的排气管道安装有一只悬挂全启式止回阀，压缩机排出的气体推开止回阀进入排气消声器，然后进入一级后冷器，空压机保养，二级后冷器，再进入排气主管道。

容积流量容积流量在中国又被称为排气量或铭牌流量。通俗的讲在所要求的排气压力下，空压机单位时间内排出的气体容积，折算到进气状态，小型静音空压机，也即一级进气接管处的吸气压力与吸气温度和湿度时的容积值。也就是吸气的容积。按国家标准，空压机的实际排气量为标称流量的 $\pm 5\%$ 时均为合格。如果转速没有变化，压力变化理论上不影响排气量，具体说，影响容积流量，不影响质量流量。因为我们一般所说的排气量是指进气流量，所以是没有变化的。

排放方法冷凝水的排放方法、应在机器停机、油气分离罐内无压力、充分冷却、冷凝水得到充分沉淀后进行，如早上开机前。1、先打开放气阀排除气压。2、拧出油气分离罐底部的球阀前螺堵。3、缓慢打开球阀排水，直到有油流出，关闭球阀。4、拧上球阀前螺堵。

维护建议：安全阀在整机出厂前已调定，空压机，供应商不提倡用户私自调整安全阀。如确需调整，则应在当地劳动安全部门或供应商维修人员指导下进行，以免造成不良后果。

空压机-耐尔博士有限公司-变频螺杆空压机由苏州耐尔博士空压机械有限公司提供。苏州耐尔博士空压机械有限公司 (sznebs.com/) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!