

输送带拉力试验机 输送带拉力试验机厂 宝大仪器性能稳定

产品名称	输送带拉力试验机 输送带拉力试验机厂 宝大仪器性能稳定
公司名称	东莞市宝大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区
联系电话	13686200862

产品详情

大型输送带拉力试验机安装和检测该怎么做比较合适

输送带拉力试验机安装时需注意周围的温度和周围的环境，要注意预留出设备维修时的空间。底座需要和混凝土结合固定。在测试输送带拉力试验机的时候，误差值不应该超出1%。校准要使用电子秒表，计横担形成值和直钢尺的差，不可大于百分之一的误差值。宝大仪器提醒您，采购输送带拉力试验机，要选择正规公司产品，切不可看价格便宜去买，要购买正规公司的符合相关数据检测标准的产品。

输送带拉力试验机的日常校准怎么做呢？

输送带拉力试验机的校准方法分为两个，一个是属于力量指的校准，需要进入计算机的程序，打开页面，点击校正页面，然后测试就开始了。输送带拉力试验机的日常校准第二个是属于速度校准，需要记录机器是在初始化位置，在控制面板上选择速度值，使用标准的钢尺，来计算横担行程，如果需要做输送带拉力试验机的测试校准，可以咨询宝大仪器，公司有专业客服，可以为您答疑解惑。

输送带拉力试验机还是要接地的，首先可以避免触电危险，而且也更符合法规，工作起来更稳定和可靠。其次如果不接地可能会有静电或是感应电压，终会影响到测量数据。此外

，接地还能避免烧坏主板等。如果有选购需求的话可以去宝大仪器的看一下，他们家专注于生产这种智能化仪器，质量有保证而且产品多样，测试不同的材料都有对应的输送带拉力试验机可供选择。