

九江不锈钢压力罐 昌发不锈钢罐 制作不锈钢压力罐

产品名称	九江不锈钢压力罐 昌发不锈钢罐 制作不锈钢压力罐
公司名称	南昌昌发不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县小蓝经济技术开发区定埠路
联系电话	13517080302

产品详情

不锈钢保温箱和搪瓷钢板水箱的差别

304不锈钢SUS304巨大增加，不锈钢保温箱的使用期，设计产品有效、经久耐用、具备重量较轻、抗压强度高、抗腐蚀、抗渗等级抗震等级、锈蚀、开裂，对水体不造成二次污染。在其中保温水塔和隔热保温水箱用50mm进口发泡聚氨酯层，热耗损小，隔热保温实际效果优良；接头用高频率电阻器缝焊焊接，不容易锈蚀渗水；内胆均采用sus304不锈钢板材。构造与众不同有效，灵便、有效的板型设计方案可适各种各样规格组成的器皿。

双层不锈钢保温水箱保温原理：

- 1、不锈钢水箱的内外箱均采用不锈钢材质，重量轻，外形美观，干净卫生。
- 2、双层不锈钢保温水箱拥有聚氨酯整体发泡层，热损耗小，保温效果好。
- 3、根据客户要求开具各功能孔，配备不锈钢内丝接口，现场安装方便快捷。
- 4、接头用高频电阻缝焊焊接，确保不易生锈漏水。
- 5、尺寸大小可依据客户要求制作。

双层不锈钢保温水箱保温原理：该保温水箱是以不锈钢为表层，聚氨酯为芯层，通过优化组合，提供不锈钢压力罐加工，使内外层共同达到保温效果，该水箱具有外形美观，性能优良，组装方便等优越特点。

。

高层二次供水设备安装使用及保养：

- 1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 - 40 。在室外应设防雨，防雷等设施。
- 2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间，不锈钢压力罐多少钱，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。
- 3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。
- 4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。
- 5、本设备泵机组应经常检查。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，制作不锈钢压力罐，检查机泵底脚螺栓不能松动，新余不锈钢压力罐，以防损坏机器。
- 6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部透明材料包裹，以防损坏。
- 7、罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆保养，以延长使用寿命。

九江不锈钢压力罐-昌发不锈钢罐-制作不锈钢压力罐由南昌昌发不锈钢有限公司提供。南昌昌发不锈钢有限公司（www.nccfbxg.com）有实力，信誉好，在江西 南昌 的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昌发不锈钢和您携手步入辉煌，共创美好未来！