

铜陵控制柜 泽美电气科技有限公司 立式控制柜

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 铜陵控制柜 泽美电气科技有限公司 立式控制柜 |
| 公司名称 | 铜陵泽美电气科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼 |
| 联系电话 | 15605620666 |

产品详情

双电源控制柜特点

双电源切换柜顾名思义它有两路电源进线，一般多用于低压配电柜。主供电源一般是市电，是从变压器过来的；备供电源一般是从柴油发电机供过来的。工作时，铜陵控制柜，通过一个控制器来实现主供和备供的转换：主供有电时，控制器自动合上主供回路，即靠变压器供电。

如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询，我们将会竭诚为您解答与服务。

双电源控制柜双电源自动转换开关操作设置及注意事项

常用过压阀参数值范围是在230-280V之间，所以需要等到控制器显示屏上闪烁“250”后进行回车储存。

双电源开关常用欠压阀参数值一般设置到160-180V左右，同时要等显示器上出现“180”时按下回车储存键。

备用过压阀设置范围是在230-280V，并等闪烁显示“250”后操作“回车”按键储存，当完成后进入下一项设置。

如想了解更多的双电源控制柜详情，电气控制柜定制，欢迎致电泽美电气进行咨询。

不动作同时控制器灯不亮：

前提是双电源自动转换开关是处于电源已经接入的状态并且带电的情况下，立式控制柜，可利用是万用表电压档对熔断器的两端进行测量，控制柜生产厂，要是有电压显示就说明熔断器已经损坏，相反两端测量没有显示电压正面熔断器是正常的，如果是损坏那建议重新更换熔断器。然后根据下面的接线图确认实际的安装是不是正确的，出现错误应该及时的更改接线。

如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询。

铜陵控制柜-泽美电气科技有限公司-立式控制柜由铜陵泽美电气科技有限公司提供。铜陵泽美电气科技有限公司（www.zemeikj.com）位于安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泽美电气在其它中享有良好的声誉。泽美电气取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。泽美电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。