

太仓合力叉车维修配件服务 维修配件服务 博瑞哲机电设备

产品名称	太仓合力叉车维修配件服务 维修配件服务 博瑞哲机电设备
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

产品详情

叉车的保养：

??要使叉车工作正常可靠，发挥叉车潜在能力，要有经常维护措施。技术维护保养措施，一般为：

??1、日常维护，每班工作后。

??2、一级技术保养，累计工作100小时后，一班工作制相当于2周。

??3、二级技术保养，累计工作500小时后，太仓杭州叉车维修配件服务，一班工作制相当于一个季度

一、日常维护

??1、清洗叉车上污垢、泥土和垢埃，重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动机、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。

??2、检查各部位的紧固情况，重点是：货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉。

??3、检查转向器的可靠性、灵活性。

??4、检查渗漏情况，重点是：各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸。

简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

- 1、集港时应与板车司机做好交流，指挥运送钢卷的司机停放在叉车便利叉取离并挨近堆放货垛，板车司机有必要正确穿戴防护用品，下车给予叉车必定的指挥方能开端作业。
- 2、叉卷前将叉车插头平行升至钢卷中心高度，叉车缓慢前行，行进中恰当调整叉头高度以保证插头进入钢卷中央的圆筒中。
- 3、插头进入钢卷之后要留心门架与运送钢卷车辆的间隔，防止与运送车辆碰撞，插头有必要显露钢卷外侧大于5厘米。

一、 叉车日常维护

??1、轮胎气压检查：不足应补充至规定值，确认不漏气。检查轮胎接地面和侧面有无破损，轮辋是否变形。

??2、制动液、水量检查：查看制动液是否在刻度范围内，并检查制动管路内是否混入空气。添加制动液时，防止灰尘、水混入。向水箱加水时，就使用清洁自来水，若使用了防冻液，应加注同样的防冻液。水温高于70 时，不要打开水箱盖，打开盖子时，维修配件服务，垫一块薄布，不要带手套拧水箱盖。

??3、发动机机油量、液压油、电解液检查：先拔出机油标尺，擦净尺头后插入再拉出检查油位是否在两刻度线之间。工作油箱内油位应在两根刻度线之间；油太少，太仓合力叉车维修配件服务，管路中会混入空气，太多会从盖板溢出。电瓶电解液也同样要处在上下刻度线之间，不足则要加蒸馏水到顶线。

太仓合力叉车维修配件服务-维修配件服务-博瑞哲机电设备由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。苏州博瑞哲机电设备有限公司（www.brzcc.com）是江苏 苏州,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博瑞哲领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博瑞哲更加美好的未来。